



# Lancement rapide de votre Coincoin Mini

Ref. : SPE-R01 + SPE-T02

**1 Récepteur**

Brancher votre récepteur à l'écran de diffusion

**2 Appairage (1 seule fois)**

Appairage des émetteurs avec le récepteur.  
Attendre que s'affiche à l'écran "Pairing..." puis "Pairing OK"

**3 Projection Windows ou Mac OS**

Émetteur : interrupteur sur position "PC"  
Appuyer sur l'émetteur, votre contenu est maintenant diffusé

**4 Projection Windows ou Mac OS<sup>1</sup>**

Vous pouvez utiliser le tactile de l'écran SpeechiTouch

<sup>1</sup> Sous mac, un pilote est nécessaire pour l'utilisation du tactile.  
Disponible sur notre page support

**5 Projection iOS ou Android<sup>1</sup>**

Émetteur : interrupteur sur position "Mobile"  
Appuyer sur l'émetteur, votre contenu est maintenant diffusé

<sup>1</sup> Sous Android : Activer la fonction USB debug mode pour diffuser

**6 Fonctionnement de l'émetteur<sup>1</sup>**

Rouge : le contenu n'est pas projeté  
Blanc : le contenu est projeté  
Vert : Maître  
Rouge : Invité  
Bouton central : Projeter / Cesser de projeter  
Bouton secondaire : Autoriser un autre à projeter<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fonctionnement détaillé - voir manuel : [www.speechi.net/fr/support/coincoin](http://www.speechi.net/fr/support/coincoin)  
<sup>2</sup> Fonctionnement disponible pour le maître

**7**

**Support :**  
[www.speechi.net/fr/support/coincoin](http://www.speechi.net/fr/support/coincoin)

**Email :**  
[support@speechi.net](mailto:support@speechi.net)

