



# Lancement rapide de votre **Coincoin USB**

SPE-R01 + SPE-U01

**1 Récepteur**

Brancher votre récepteur à l'écran de diffusion

**2**

Windows **ou** Mac OS

Type-C

Pour diffuser via l'USB-C, assurez-vous que votre appareil prenne en charge l'affichage via USB-C (Alt-mode)

**3**

Windows **ou** Mac OS <sup>1</sup>

Type-A

Pour caster via l'USB Type-A, installez l'application "Cast" pour Mac ou "USB launcher" pour Windows

<sup>1</sup> Sous mac, un pilote est nécessaire pour l'utilisation du tactile. Disponible sur notre page support

**4**

Apple iOS **ou** Android <sup>1</sup>

5V 0.9A

Pour caster via votre téléphone, veuillez brancher votre transmetteur sur votre téléphone et sur un adaptateur secteur USB.

<sup>1</sup> Sous Android : Activer la fonction USB debug mode pour diffuser

**5 Autoriser le partage d'écran**

Appui simple pour autoriser  
Appui double pour refuser

**6 Projection** Windows

Vous pouvez utiliser le tactile de l'écran SpeechiTouch

**7**

**Support :**  
[www.speechi.net/fr/support/coincoin](http://www.speechi.net/fr/support/coincoin)

**Email :**  
[support@speechi.net](mailto:support@speechi.net)

