



Lancement rapide de votre écran tactile SpeechiTouch

1

Rouge : écran éteint
 Bleu : écran allumé
 Clignotant : écran en veille

Allumer l'écran grâce au bouton en bas de l'écran

2

Palette flottante

3

Sélection du canal

ou bouton MENU

4

Mise en veille

Réveil

5

Dessiner avec le(s) doigt(s) ou le(s) stylet(s)

Effacer du revers de la main

6

Bouton Marche / Arrêt Appelle la fonction Menu
 Ecran d'accueil Baisser le volume
 Retour au menu précédent Augmenter le volume

7

Wifi Bluetooth Hotspot

Settings

8

PC externe ou Mac

AUDIO IN VGA IN TOUCH

OU

HDMI TOUCH

Windows 20 Touch

Apple 1 Touch

PC interne (en option) (voir le manuel OPS)

9 Logiciel lolaos

Manuel d'utilisation et le logiciel lolaos sont sur le CD ou en téléchargement : www.speechi.net/fr/home/support/ecran-tactile-android/#lolaos

10

Support et ressources :
www.speechi.net/support/speechitouch
Email :
support@speechi.net



SpeechiTouch Quick Start Guide

1

- Red: screen off
- Blue: screen on
- Blinking: standby mode

Switch on (buttons at the bottom of the the screen)

2

Floating annotation palette

3

Input channel selection

or MENU button

4

Standby

Wake up screen

5

Draw with finger(s) or stylus(s)

Delete with backhand

6

- On / off button
- Home screen
- Back
- Screen menu
- Lower volume
- Increase volume

7

Wifi Bluetooth Hotspot

Settings

8

External PC or MAC

AUDIO IN VGA IN TOUCH

OR

HDMI TOUCH

Windows 20 Touch

Apple 1 Touch

9

lolaos software

Windows

User manual and lolaos software on CD or download from: www.speechi.net/fr/home/support/ecran-tactile-android/#lolaos

10

Support and downloads:
www.speechi.net/support/speechitouch
Email:
support@speechi.net