



Lancement rapide de votre écran tactile SpeechiTouch

1

Rouge : écran éteint
 Bleu : écran allumé
 Clignotant : écran en veille

Allumer l'écran grâce au bouton sur le côté

2

Palette flottante

3

Sélection du canal

ou bouton MENU

4

Mise en veille

Réveil

5

Dessiner avec le(s) doigt(s) ou le(s) stylet(s)

Effacer du revers de la main

6

Bouton Marche / Arrêt	Appelle la fonction Menu
Ecran d'accueil	Baisser le volume
Retour au menu précédent	Augmenter le volume
Interface USB Android	PC Interface USB de l'ordinateur embarqué

7

Clé wifi

Settings

8

PC externe ou Mac

AUDIO IN VGA IN TOUCH
 OU
 HDMI TOUCH

Windows 10 Touch
 Apple 1 Touch

PC interne (en option) (voir le manuel OPS)

9 Logiciel lolaos

Manuel d'utilisation et le logiciel lolaos sont sur le CD ou en téléchargement : www.speechi.net/support/speechitouch

10

Support et ressources :
www.speechi.net/support/speechitouch
Email :
support@speechi.net



SpeechiTouch quick start guide

1

Switch on

- Red: screen off
- Blue: screen on
- Blinking: standby mode

2

Floating annotation palette

3

Input channel selection

or MENU button

4

Standby

Wake up screen

5

Draw with finger(s) or stylus(s)

Delete with backhand

6

On / off button	Screen menu
Home screen	Lower volume
Back	Increase volume
USB Android key	PC USB for internal PC (OPS)

7

Wifi key

Settings

8

External PC or MAC

Windows 10 Touch

Apple 1 Touch

9

lolaos software

User manual and lolaos software on CD or download from: www.speechi.net/support/speechitouch

10

Support and downloads:
www.speechi.net/support/speechitouch
Email:
support@speechi.net