

MANUEL UTILISATEUR CAMERA DE SUIVI AUTOMATIQUE

SPE-UV100T



PRECAUTIONS

Ce manuel détaille les fonctions, l'installation, le principe et les méthodes de fonctionnement de la caméra de suivi de l'enseignant. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et l'utilisation.

1. Mode d'emploi

Afin d'éviter que ce produit ou les produits connectés ne soient endommagés, veuillez l'utiliser dans les limites de son champ d'utilisation.

- 1) Maintenez l'appareil éloigné de la pluie et de l'humidité ;
- Pour éviter les décharges électriques, n'ouvrez pas le boîtier principal ; seuls les techniciens qualifiés sont autorisés à installer ou à entretenir l'appareil ;
- 3) N'utilisez pas le produit au-delà des spécifications de température, d'humidité ou d'alimentation électrique ;
- Lors du nettoyage de l'objectif de la caméra, essuyez-le avec un chiffon doux et sec. Si la saleté est difficile à éliminer, veuillez essuyer délicatement avec un détergent doux. N'utilisez pas de détergents puissants ou corrosifs puisque cela peut rayer l'objectif et affecter l'image ;

2. Sécurité électrique

L'installation et de l'utilisation de ce produit doivent être strictement conformes aux normes de sécurité pour l'électricité.

3. Manipulation soigneuse

Éviter d'endommager le produit en raison d'une pression élevée, de fortes vibrations ou d'une immersion pendant le transport, l'entreposage et l'installation.

4. Polarité de l'alimentation électrique

Ce produit a une alimentation électrique DC de 12V. La polarité de la fiche d'alimentation est indiquée comme suit :



5. Installer avec précaution

- 1) Ne faites pas tourner violemment la tête de la caméra, sinon cela peut entraîner un dysfonctionnement ;
- Ce produit doit être placé sur un bureau ou une autre surface horizontale stable. N'installez pas le produit obliquement, sinon il peut afficher une image inclinée;
- 3) Lors de l'installation de la caméra sur la télé ou l'ordinateur personnel, utilisez quatre morceaux d'adhésifs à double face sur le bas pour la fixation

- 4) La coque de ce produit est faite de matériaux organiques. Ne l'exposez pas à des liquide, gaz ou solide qui peuvent corroder la coque.
- 5) Durant l'installation, assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle au niveau de la rotation du support ;
- 6) Ne mettez pas sous tension avant l'installation complète ;

6. Ne pas démonter le produit sans permission

Ce produit contient des pièces qui peuvent être entretenues par les utilisateurs. Tout dommage causé lors du démontage du produit par un utilisateur sans permission n'est pas couvert par la garantie.

7. Interférence du champ magnétique

Un champ magnétique dans des conditions de fréquences spécifiques peut affecter l'image du produit ; ceci est un produit de Classe A. L'application dans un environnement domestique peut causer des interférences radios. Ainsi, l'utilisateur doit mettre en œuvre les mesures correspondantes.





Si la ligne d'alimentation de la caméra doit être rallongée, étendezla à partir de la borne 1 (220V/110V) plutôt que de la borne 2 (DC12V), sinon cela empêchera l'appareil de fonctionner !

SOMMAIRE

Ρ	RECA	UTIONS	.2
	SO	MMAIRE	.4
1	AP	ERÇU DU SYSTEME	.6
	1.1	Présentation du système	.6
	1.2	Avantages du produit	.6
	1.3	Caractéristiques du produit	.7
2	PR	ESENTATION DE LA CONNECTIQUE	.8
3	DI	MENSIONS1	0
4	BR	ANCHEMENT DU SYSTEME1	1
	4.1	Configuration d'installation	11
	4.2	Câblage du système	12
5	OL	ITILS DE CONFIGURATION1	3
	5.1	Configurer l'adresse IP de l'appareil de suivi	13
	5.2	Configurer les paramètres de suivi	13
	Co	nfigurer le processus1	3
	5.3	Mise à jour du réseau	19
6	DE	SCRIPTION DE L'HEBERGEUR D'ENREGISTREMENT ET DE DIFFUSION2	20
	6.1	Contrôle du suivi automatique	20
	6.2	Docking du code d'action	21
7	DE	SCRIPTION DE LA TELECOMMANDE2	23
	7.1. D	escription des touches	23
	7.2 Ut	ilisation de la télécommande2	24
8	CC	NFIGURER LE MENU	26
	8. 1 N	lenu principal2	26
	8.2 Pa	aramètres du système2	27
	8.3 Pa	aramètres de la caméra2	28
	8. 4 P	/T/Z	33
	8. 5 F	ormat vidéo	34
	8. 6 V	ersion	35
	8. 7 R	estaurer par défaut	35
9	PA	RAMETRES TECHNIQUES	36
1		ISTE DE COMMANDE DU PROTOCOLE VISCA	38
	Co	mmande retour	38
	Co	mmande de contrôle	38
1	1 L	LISTE DE COMMANDE DU PROTOCOLE PELCO-D4	15

12	LISTE DE COMMANDE DU PROTOCOLE PELCO-P	46
13	MAINTENANCE ET DEPANNAGE	48
13.1	Maintenance	48
13.2	Dépannage	48
DECL	ARATION DE DROIT D'AUTEUR	49

1 APERÇU DU SYSTEME

1.1 Présentation du système

Cette solution de cadrage automatique sur le professeur est une caméra intelligente, leader sur le marché international dans le secteur de l'éducation, de l'information et de l'industrie

Les caméras à cadrage intelligent sur le professeur se caractérisent par un processeur à haute vitesse, par un algorithme avancé du traitement et de l'analyse de l'image. Ces caractéristiques leur permettent de détecter et de suivre rapidement et avec précision les professeurs, les élèves, ainsi que les annotations écrites au tableau.

Ces caméras à cadrage intelligent adoptent une technique et un algorithme de traitement ISP avancés, produisant des images vivantes avec une luminosité équilibrée, une superposition distincte, une haute définition et une réductibilité des couleurs

Les caméras de suivi de l'enseignant sont caractérisés par une fonction améliorée, des performances élevées, un fonctionnement fiable, une utilisation simple et un entretien facile.

1.2 Avantages du produit

- Solution complète : Différentes combinaisons de produits satisfont différentes demandes de scénarios.
- Interface de contrôle réseau : Les informations de contrôle de tous les produits seront transmises via le réseau et sont adaptées pour les configurations du produit pour tous les scénarios.
- Algorithme de reconnaissance non lié à la localisation : La détection du statut et la reconnaissance des enseignants et des étudiants adoptent un algorithme de partitionnement intelligent unique pour s'assurer que le résultat de la détection et de la reconnaissance n'est pas lié à la localisation.
- Installation libre : Il peut être posé sur une surface plane ou bien être installé au plafond.
- Il prend en charge le mode de transmission : 5G WiFi
- Design tout-en-un : L'objectif panoramique intégré permet une combinaison parfaite de l'objectif panoramique et de la caméra de suivi.
- Algorithme de suivi sophistiqué : Il applique un algorithme sophistiqué de détection, de verrouillage et de suivi des images et d'analyse (bibliothèque intelligente de reconnaissance d'images, algorithme adaptatif de scène) et permet un suivi stable, rapide et précis des cibles.
- Haute immunité contre les interférences : Des réglages plus diversifiés et flexibles du bouclier de reconnaissance garantissent qu'une fois la cible de suivi verrouillée, elle ne sera pas affectée par d'autres objets ou projecteurs en mouvement.
- Suivi stable : La sensibilité au mouvement est ajustable. Lors de mouvements de suivi légers ou de mouvements des mains, cela ne causera pas de dysfonctionnement de la caméra.
- Image autoadaptative : La caméra de suivi fait un zoom en fonction de la distance jusqu'à la cible de sorte que l'image visuelle conserve la taille et l'échelle appropriées.
- Haute adaptabilité environnementale : Le résultat de suivi ne sera pas affecté par la taille, la forme ou la disposition des sièges de la salle de classe.
- Exposition dynamique ultra large : Ceci résout les problèmes d'assombrissement des objets suivis lors d'éclairage important tel qu'un projecteur.

1.3 Caractéristiques du produit

- Image Full HD : Avec un capteur d'image haute qualité de 1/2,8 pouces, le ratio maximum de résolution atteint 1920x1080.
- Objectifs multiples de zoom optique : Des objectifs de zoom optique x12 et x20 sont disponibles.
 L'objectif a un angle de vision large sans distorsion de 72,5°.
- **Technique de mise au point avancée :** L'algorithme de la mise au point automatique avancée permet de réaliser rapidement, précisément et continuellement une mise au point automatique.
- Faible bruit et rapport signal bruit élevé : Le CMOS faible bruit assure une très haute qualité du rapport bruit de la vidéo prise par la caméra. Avec la technologie de réduction de bruit 2D et 3D, le bruit est réduit et la résolution de l'image est garantie.
- Port d'entrée audio : Il supporte des fréquences d'échantillonnage de 16000, 32000, 44100 et 48000 et un codage audio AAC, MP3 et G.711A.
- Support super silencieux : Le moteur pas-à-pas de haute précision et le contrôleur avec son moteur de précision assurent que le support fonctionne sans bruit à une vitesse basse et stable.
- Compressions vidéo multiples standards : Il supporte la compression vidéo H.265/H.264.
- Protocole réseau multiple : Il supporte les protocoles ONVIF, GB/T28181, RTSP, RTMP et RTMP en mode pression.
- Mode veille : Il supporte le mode veille/réveil avec une faible consommation énergétique. La consommation énergétique en mode faible est inférieure à 400 Mw.
- Protocoles de contrôle multiples : Il supporte les protocoles VISCA, PELCO-D, PELCO-P et les protocoles de reconnaissance automatique et tous les protocoles de contrôle VISCA.

2 PRESENTATION DE LA CONNECTIQUE

Vue avant



Vue arrière



- 1. Objectif de gros plan
- 2. Objectif panoramique
- 3. Sortie 1 USB3.0 (sortie de l'objectif panoramique)
- 4. Sortie 1 HDMI (sortie de l'objectif panoramique)
- 5. Port réseau LAN pour l'objectif panoramique
- 6. Sortie 2 USB3.0 (sortie de l'objectif de gros plan)
- 7. Sortie 2 HDMI (sortie de l'objectif de gros plan)
- 8. Port de contrôle RS-232
- 9. Port d'entrée audio
- 10. Port réseau LAN pour l'objectif de gros plan
- 11. Port d'alimentation électrique (DC12V)

Définition du Pin :



N°	du port	Définition
1	DTR	Terminal de données prêt
2	DSR	Ensembles de données prêts
3	TXD	Transmettre les données
4	GND	Masse du signal
5	RXD	Recevoir les données
6	GND	Masse du signal
7	SORTIE IR	Signal de commande IR
8	NC	Aucune connexion





4 BRANCHEMENT DU SYSTEME

4.1 Configuration d'installation



La caméra de suivi de l'enseignant est installée à une distance de 1,8 à 2,5 m du sol (distance entre l'objectif panoramique et le sol), et de 5 à 15 m du tableau (lorsque la distance est de 5 à 9 m, l'objectif panoramique de 4 mm est recommandé ; lorsque la distance est de 9 à 15 m, l'objectif panoramique de 6 mm est recommandé). La caméra de suivi de l'enseignant doit être installée aussi proche que possible d'un axe central de la salle de classe pour obtenir les meilleurs résultats de prise de vue de la caméra de suivi.

4.2 Câblage du système

Les produits de caméra de suivi de l'enseignant fournissent une solution de caméra intelligente dans le domaine de l'information éducative et les clients peuvent sélectionner tous ou certains produits selon leurs besoins. Différentes combinaisons de produits répondent aux demandes des clients dans divers scénarios d'application.



5 OUTILS DE CONFIGURATION

5.1 Configurer l'adresse IP de l'appareil de suivi

Ouvrez l'outil de configuration IVESmart, cliquez successivement sur Settings (*Paramètres*) -> IP address -> Search successively (*Chercher*) (se référer à la Figure 5.1-1 pour les détails), l'interface de configuration affichera tous les appareils valides sur le LAN, vérifiera le type d'appareil à configurer. Cliquez sur Confirm (*Confirmer*). *Remarque : L'ordinateur pour l'utilisation de l'outil IVESmart doit être sur le même LAN que la caméra configurée.*

Hub		Teac	her Tracking Came	ra		cking Camera —		
🕅 Vse	Hub pls		🔽 En	able	V	Enable		
IP Address: 192.168.5.190		c	amera Type: PTZ	Tearch Camer 💌	Camera Typ	Camera Type: PTZ Student Camer		
Data Part:	3000		Panoramic (P	Panoramic Camera			
Data Fort: 3000		IP	Address: 192.168.	5.103	IP Address:	IP Address: 192.168.5.105		
Camera Port:	3001	n.	ata Port: 3000		Data Part	3000		
Host Control Port:	3002	D.	201 D 1: 0001		JTCCL D L	Data Fort: 3000		
		VI:	SCA Fort: 3001		VISCA Port: 1259			
Blackhoard Camara			ser Name: admin		User Name: admin			
		1	Password: *****		Password: ****			
Enabl	e		-	-				
	1 2010		Ulose-up Camera		Liose-up Lamera			
IP Address:	192.168.5.191	IP Address: 192.168.5.102			IP Address:	IP Address: 192.168.5.193		
Data Port:	3000	D	Data Port: 3000			Data Port: 3000		
VISCA Port:	1259							
11 ¥	lua.c.	VI:	SLA Fort: 1259		VISCA Fort:	1259		
User Mame.	admin	U:	Vser Name: admin Password: ****		User Name:	admin		
Password:	****				Password: *****			
Device Type	Panoramic IP	Panoramic Port	Panoramic V	Close-up IP	Close-up Port	Close-up VI	1	
Student Tracking	192.168.5.105	3000	1259	192. 168. 5. 193	3000	1259		
Hub	192.168.5.190	3000	3001		0	0		
Hub	192.168.5.190	3000	3001		0	0		
Hub	192. 168. 5. 190	3000	3001		0	0		
Teacher Tracking	192.168.5.103	3000	3001	192.168.5.102	3000	1259		
Teacher Tracking	192.168.4.108	3000	1259	192.168.4.107	3000	1259		
Teacher Tracking	192.168.4.103	3000	3001	192.168.4.102	3000	1259		

Figure 5.1-1 Interface de fonctionnement

5.2 Configurer les paramètres de suivi

Configurer le processus



Voici ci-dessous une description des paramètres conformément au processus. L'interface principale de l'outil de configuration est montrée en Figure 5.2-1.

٢	IVESma	art			12000-	to della	120	
S	etting	Help						
22	Teacker	Tracking	-		Student	Tracking	-	
	+	ZOOM	-	Start	+	ZOOM	-	Start
	ĸ		*		٢	t	*	Stop
	*	HOME	→	Config.	-	HOME	→	Config.
	×	•	×		2	+	×	
	Preset BlackBo	1 ard Track	Play ing St	Setting Clean	Preset	1	Play	Setting Clean
			St	op				
			Con	fig.				

Figure 5.2-1 Interface de fonctionnement

1. Configurer le préréglage de la position pour le gros plan

L'interface d'opération servant à définir la position prédéfinie des gros plans est montrée en Figure 5.2-2. Dans l'encadré indiqué par la flèche, se trouve un bouton de contrôle du support. En contrôlant la position du support et la valeur du zoom, vous pourrez ajuster l'angle de la caméra et la position vers la position préréglée et enregistrée. Les paramètres du préréglage de la position panoramique et de préréglage de position de la plateforme sont les suivants :



Figure 5.2-2 Interface de fonctionnement

Platform preset (*Préréglage de la plateforme***)** : Contrôlez la caméra de suivi de l'enseignant pour que la plateforme (nous suggérons à l'enseignant de se tenir au milieu de la plateforme) ait le résultat visuel souhaité sur l'image de la caméra, puis cliquez et enregistrez le préréglage de la plateforme. Durant le suivi normal, la taille de l'image de l'enseignant sur l'image utilise le préréglage de la plateforme comme référence. Lorsque la cible du suivi disparait, il peut sélectionner l'objectif du gros plan pour retourner au préréglage de la plateforme.

Panoramic preset (*Préréglage panoramique***)** : Contrôlez la caméra de suivi de l'enseignant pour permettre à la caméra d'avoir un plan panoramique de la classe (pour toutes les positions). Lorsque la cible du suivi disparait, il peut sélectionner l'objectif du gros plan pour retourner à la position panoramique.

Preset for blackboard-writing (*Préréglage pour les annotations au tableau*) : Se référer au manuel relatif aux annotations au tableau pour plus de détails.

2. Configurer la zone de l'objectif panoramique

Platform area (*Zone de la plateforme***) :** Il s'agit de la zone suivie lorsque l'objectif commence le suivi en gros plan. Il s'agit de la zone du tableau noir sur la plateforme, de manière à garantir que, lorsque l'enseignant est sur la plateforme, le haut de son corps est affiché dans la zone de réglage, et qu'il ne dépasse pas la marge inférieure de la plateforme lorsque les élèves de la première rangée s'assoient. Voir la figure 5.2-3.



Figure 5.2-3 Interface de fonctionnement

Tracking area (*Zone de suivi***)** : La zone de suivi désigne la zone dans laquelle se déplacera le professeur. Lorsque la cible sort de la zone de suivi, elle est considérée comme perdue. La zone de suivi peut être configurée dans un polygone, conformément à certaines conditions de l'environnement ou bien configurer la zone de l'étudiant en dehors de la zone de suivi. Voir Figure 5.2-4 :

Teacher Tracking		
N ↑ ✓ + Prest + HOME + 2000 1 Play Setting Clean ✓ + X - - - - -	O Parerwic Preset O Platform Preset O Platform Preset O Bask Area O Basin Original Position 0 Bask Area	
Save Famoranic Position. View Famoranic Position. Save Elachboard Position. View Elachboard Position 2 View Elachboard Position 1 View Elachboard Position 2	Tracking Setting Adjust Area If Auto Zeon Ø Bp. ○ Born ○ Left ○ Right If Heree All If All the Way Tracking ↑ Image: All the Way Tracking ↓	

Figure 5.2-4 Interface de fonctionnement

Mask area (*Zone de masquage***)** : La zone du masquage désigne généralement la zone qui peut avoir un impact sur le résultat du suivi de l'enseignant, comme les endroits qui peuvent subir des changements dynamiques tels que la télé, le projecteur, les portes et fenêtres. Voir Figure 5.2-5 :

Teacher Tracking	
\box + Preset + HOME + 2000 I Play Setting Clean ✓ + X - - - - -	Target Lost Area ⊙ Panoranic Preset ○ Platform Area ○ Platform Preset ○ Bask Area ○ Maintain Original Position □ 6 □ 7 □ 6 □ 9 □ 10
Save Flastmenic Position Save Flatform Position Pet Config & Upgrade View Panaramic Position View Flatform Position Save Elachbourd Position 1 Save Elachbourd Position 2 View Elachbourd Position 1 View Elachbourd Position 2	Tracking Setting Adjust Area ✓ Auto Zoon Ø ½ Ø Ø Down O Left Ø Right ✓ V-Bove 1 ✓ All the Yay Tracking 1 ✓ ↓

Figure 5.2-5 Interface de fonctionnement

3. Configurer les paramètres de suivi

Target lost (*Perte de la cible***) :** En cas de perte de la cible, l'objectif de gros plan retournera à la position préréglée désignée. Cette position préréglée peut être le panoramique prédéfini, la plateforme prédéfinie ou bien se maintenir à sa position initiale.

Teacher Tracking	and a second of the second of the	
	NUL	
	and the second se	
	and the second division of the second divisio	
I		10
A AA, a		
Bandada and		THE TELL
× ↑ × + Preset	Jarget Lost	Area
← HOME → ZOOM I Flay Setting Clean	Panoranic Preset O Platform Preset	Flatform Area O Teacher Trick Area
	O Maintain Original Position	O Mask Area 1 2 3 4 5
	Turnhing Subject	
Save Panoramic Position Save Flatform Position Net Config & Upgrade		⊙ Up ○ Down ○ Left ○ Right Advance Param.
View Panoramic Position View Platform Position	V-Move	O All Save Paran.
Save Blackboard Position 1 Save Blackboard Position 2	☐ All the Way Tracking	
View Diaddawad Parities 1 View Diaddawad Parities 9		
Yiew plackboard rosition i view plackboard rosition 2		

Figure 5.2-6 Interface de fonctionnement

Tracking settings (Paramètres de suivi) :

<u>Auto Zoom (*Zoom automatique*)</u> : Quand il est activé (case cochée), durant le suivi, la caméra fera automatiquement un zoom en fonction de la distance de la cible ; quand il est désactivé (case non cochée), durant le suivi de l'enseignant, le zoom reste à la valeur configurée durant le préréglage de la plateforme.

V-Move (Mouvement V) : Quand il est activé (case cochée), durant le suivi de

l'enseignant, la caméra ajustera son angle d'élévation selon la hauteur de la cible suivie ; quand il est désactivé (case non cochée), durant le suivi de l'enseignant, l'angle d'élévation reste à la valeur configurée durant le préréglage de la plateforme. Si un enseignant ne descend pas de la plateforme dans la classe, nous suggérons de désactiver le zoom automatique et le mouvement V.



Figure 5.2-7 Interface de fonctionnement

Advanced parameters (Paramètres avancés) :

<u>Action sensitivity (Sensibilité à l'action)</u> : Dans le mode de suivi de l'enseignant, il s'agit des actions nécessaires pour déclencher la caméra de suivi lorsque la cible suivie passe d'une position stationnaire à un état mobile. Plus la sensibilité à l'action est élevée, plus des mouvements infimes déclencheront le mouvement de suivi de la caméra.

H-speed (Vitesse H) : Il s'agit de la vitesse de la caméra pour le suivi horizontal.

V-speed (Vitesse V) : Il s'agit de la vitesse de la caméra pour le suivi vertical.

Zoom range (*Portée du zoom*) : Plus la portée est élevée, plus le zoom requis lorsque la cible du suivi descend la plateforme est élevé.

<u>Lost timeout (*Délai d'attente*)</u> : Il s'agit de la durée nécessaire (5s par défaut) pour que la caméra de suivi réalise l'action de perte de la cible lorsque la cible est perdue (optionnel : retourne à la position prédéfinie du panoramique, de la plateforme ou initiale).

D<u>own platform sensitivity (Sensibilité hors de la plateforme)</u> : Elle est utilisée si l'enseignant descend de la plateforme. Plus la sensibilité est basse, plus la distance entre l'enseignant et le tableau nécessaire pour déclencher l'action de l'enseignant descendant de la plateforme est importante.

a Teacher Tracking	
Advance Param. Advance Param.	Actien Code Turget Lock: 10 0A 09 01 00 127 Turget Lock: 10 0A 09 01 00 127 Turget Lock: 10 0A 09 01 01 177 Deen Free Flatform: 10 0A 09 01 02 77 Up to Flatform: 10 0A 09 01 03 FF Teacher Hore: 10 0A 09 01 05 FF Teacher Stop: 10 0A 09 01 06 FF
Image: state	Action Code Sending Type © 3 Times Sending Only: © Sending All the Time Confirm Confirm Cancel Sere Parae.

Figure 5.2-5 Interface de fonctionnement

Pour les paramètres du code d'action, se référer à « 7 Description de la connexion de l'hébergeur d'enregistrement et de diffusion ».

Après le paramétrage, cliquer sur « Save Parameter » (*Enregistrer les paramètres*). Ceci permet d'aller sur la colonne de paramètres avancés pour modifier les valeurs de configuration pour obtenir les meilleurs résultats selon les scènes spécifiques et les demandes du client.

5.3 Mise à jour du réseau

La mise à jour de la version nécessite la mise à jour de l'appareil via l'outil de configuration IVESmart. Cliquez sur Configuration -> Network configuration & update (*Configuration réseau & mise à jour*) pour aller sur l'interface de mise à jour comme montré ci-dessous :

se-up Camera	-Panoramic Camera-
Camer Version: V2.3.0 2017-03-06	Camera Version: V3.0.0 2017-03-16
Focus Version: V2.4.7 2016-12-26	IP Address: 192.168.5.103
ARM Version: V2.2.8 2016-12-12	Subnet Mask: 255.255.0
TP Address: 102 188 5 102	Data Port: 3000
Subnet Mask: 255.255.255.0	VISCA Port: 3001
Data Port: 3000	Host IP: 192 168 5 190
VISCA Port: 1259	Host Port: 3001
Save Reboot	Save Reboot
Upgrade File:	Upgrade File:

Figure 5.2-8 Interface de fonctionnement

Lors de la mise à jour, notez que si la caméra à mettre à jour est une caméra en gros plan ou panoramique, alors cliquez sur Select file (*Sélectionner le fichier*) -> upgrade (*mettre à jour*) et l'interface suivante apparait :

Upgrading	Star Ball	
Upgrading		

Une fois que la mise à jour faite, la caméra réalisera une auto-inspection.

Remarque : Après le calibrage, vous pouvez restaurer les paramètres d'usine en appuyant sur la combinaison de touches [*] [#] [6] sur la télécommande ou via le menu de la télécommande.

6 DESCRIPTION DE L'HEBERGEUR D'ENREGISTREMENT ET DE DIFFUSION

6.1 Contrôle du suivi automatique

L'hébergeur d'enregistrement et de diffusion envoie une commande via le port réseau LAN ou via le port en série RS232 du concentrateur et contrôle automatiquement le mouvement de suivi de la caméra de suivi de l'enseignant. Le mode suivi automatique ne permet pas la rotation du support de la caméra ni de faire un zoom via l'outil de configuration IVESmart ou via la télécommande ; le mode arrêt du suivi automatique permet le contrôle de la rotation du support de la caméra et de faire un zoom via l'outil de configuration IVESmart ou via la télécommande .

1. Adresse de réception du réseau

L'adresse de la caméra de suivi de l'enseignant pour recevoir les commandes peut être trouvée dans l'outil de configuration IVESmart, cliquer successivement sur Settings (*Paramètres*) -> IP Address -> Search (*Chercher*), comme ci-dessous :

Hub		Teac	her Tracking Came	ra		king Camera —		
🖵 Vse		🔽 En	able		🔽 Enable			
TP Address	192 168 5 190	(Camera Type: I Te	acher Camera 💌	Camera Typ	Camera Type: PTZ Student Cames▼ Panoramic Camera		
Data Data	2000		Panoramic (Camera	P			
Data fort.	13000	IP	Address: 192.168.	5.197	IP Address:	192. 168. 5. 105		
Camera Port:	3001		ata Port: 3000		Data Port	3000		
Host Control Port:	3002		SCA Port: 1259		VTSCA Port:	1259		
			N		VISCA FOR C.			
Blackboard Camera-			ser Name: admin		User Name:	admin		
	Enable IP Address: 192.168.5.195		Password: #**** Close-up Camera TP Addrees 192 188 5 191		Password:	Password: ****		
Enabl					Close-up Camera			
IP Address:								
Data Port:	3000		Data Port: 3000			B. J. B. J. 2000		
VISCA Port	1259				Data Fort. 3000			
VISCA FORC.	1235	VI:	SCA Port: 1259		VISCA Port:	1259		
User Name:	admin	υ	Uzer Name: admin Password: ****		User Name:	admin		
Password:	****				Password: *****			
)evice Type	Panoramic IP	Panoramic Port	Panoramic V	Close-up IP	Close-up Port	Close-up VI	1	
Teacher Tracking	192.168.5.200	3000	1259	192, 168, 5, 201	3000	1259		
Hub	192. 168. 5. 190	3000	3001		0	0		
Teacher Tracking	192 168 5 197	3000	1259		0	0		
_ Hub	192.168.5.190	3000	3001		0	0		
Hub	192.168.5.190	3000	3001		0	0		
Hub	192.168.5.190	3000	3001		0	0		
Teacher Tracking	192.168.4.103	3000	3001	192.168.4.102	3000	1259		

Figure 6.1-1 Interface de fonctionnement

2. Commande

Туре	Commande
Commencer le suivi de l'enseignant	0x810x0A 0x08 0x01 0x020xFF
Arrêter le suivi de l'enseignant	0x81 0x0A 0x08 0x01 0x03 0xFF

6.2 Docking du code d'action

Le statut de suivi de la caméra de l'enseignant sera renvoyé à l'hébergeur d'enregistrement et de diffusion via le réseau (mode de Transmission UDP) ou via le concentrateur (port en série RS232) sous la forme d'un code d'action.

1. Configurer l'adresse de l'hébergeur d'enregistrement et de diffusion

Si l'hébergeur d'enregistrement et de diffusion utilise le réseau LAN pour recevoir le code d'action, alors il doit configurer l'adresse de l'hébergeur via l'outil de configuration IVESmart. Cliquez sur **Configuration -> Network configuration & update** (*Configuration réseau & mise à jour*) comme montré ci-dessous :

ose-up Camera	- Panoramic Camera
Camer Version: V2.3.0 2017-03-06	Camera Version: V2.3.4 2017-03-03
Focus Version: V2.4.7 2016-12-26	IP Address: 192.168.5.200
ARM Version: V2.3.1 2017-03-09	Subnet Mask: 255.255.0
IP Address: 192.168.5.201	Data Port: 3000
Subnet Mask: 255.255.255.0	VISCA Port: 1259
Data Port: 3000	Host IP: 192.168.5.190
VISCA Port: 1259	Host Port: 3001
Save Reboot	Save
Upgrade File:	Upgrade File:
Upgrade Select F	Vile Select File

Figure 6.2-1 Interface de fonctionnement

2. Configurer le code d'action

Modifier le code d'action selon les besoins via l'outil de configuration IVESmart. Cliquez successivement sur Configuration -> Advanced parameters (*Paramètres avancés*) :

Après la modification cliquez sur Confirm (*Confirmer*) -> Save parameters (*Enregistrer les paramètres*) comme montré ci-dessous :

dvance faram.	-Action Lode
Action Sensitivity: Low His	gh 5 Target Lock: 33 02
H-Speed: Slow Fa	st 4 Target Lost: 81 0A 09 01 01 FF
V-Speed: Slow Fax	st 4 Down From Platform: 22 03
Zoom Range: Small Bia	g 5 Up to Platform: 81 0A 09 01 03 FF
Lost Timeout: 4 :	s Teacher Move: 55
Down Platform Low Hi; Sensitivity:	gh 5 Teacher Stop: 81 0A 09 01 06 FF
Default Setting	
ternal Program	-Action Code Sending Type-
O Not Use	⊙ 3 Times Sending Only.
⊙ Use	O Sending All the Time
⊙ Use	O Sending All the Time

Figure 6.2-2 Interface de fonctionnement



7 DESCRIPTION DE LA TELECOMMANDE

7.1. Description des touches

1. Touche veille

Appuyez longuement sur la touche Veille pendant 3s, la caméra entre en mode veille. Appuyez à nouveau longuement sur cette touche pendant 2s, la caméra réalisera une auto-inspection et retournera à la position ACCUEIL. Lorsque le paramètre #0 est préréglé, le support retournera au préréglage #0, s'il n'y a aucune action pendant 12s.

- 2. Sélectionner la caméra Sélectionner le numéro de l'adresse de la caméra à contrôler.
 3. Numéro de la touche
 - Configurer ou appeler les préréglages #0-9.
- 4. *touche et #touche
- 5. Touche de contrôle de la mise au point : ajuster la mise au point. [Auto focusing] : Entrer dans le mode de mise au point automatique [Manual focusing] : Passer le mode de mise au point de la caméra à manuel ; ajuster la mise au point via [Focusing +] ou [Focusing -]
- 6. Touche zoom

[Zoom] + : l'objectif fait un zoom avant. [Zoom -] : l'objectif fait un zoom arrière.

7. Configurer et supprimer les touches de préréglage
Set preset : Enregistrer un préréglage, set preset + numéro de la touche (0-9), pour configurer le préréglage du numéro de la touche correspondant ;

Cancel preset : Annuler un préréglage, cancel preset + numéro de la touche (0-9),

pour annuler le préréglage du numéro de la touche correspondant ;

8. Touche de contrôle du support

Les flèches (Haut, Bas, Gauche, Droite) contrôlent les mouvements du support. Touche [HOME] : Le support retourne à la position centrale ou entre dans le niveau de menu suivant.

9. Touche de contrôle pour la compensation du rétroéclairage

Backlight On/off : Activer ou désactiver le rétroéclairage.

10. Touche Menu : Entrer/sortir du menu OSD ou revenir au niveau de menu précédent.

11. Configurer l'adresse de la caméra sur la télécommande

[*] + [#] + [F1] : Adresse # 1	[*] + [#] + [F2] : Adresse #2
[*] + [#] + [F3] : Adresse # 3	[*] + [#] + [F4] : Adresse #4

12. Fonctions des combinaisons de touche

[#] + [#] + [#] : Annuler tous les préréglages
 [*] + [#] + [6] : Restaurer les paramètres d'usine
 [*] + [#] + [9] : Passer entre l'installation frontale et
 (*] + [#] + auto : Passer en mode anti-âge
 à l'envers

- 5) [*] + [#] + [3] : Configurer le menu en chinois
- 7) [*] + [#] + manual : Restaurer l'IP, le nom d'utilisateur, le mot de passe par défaut

6) [*] + [#] + [4] : Configurer le menu en anglais
8) [#] + [#] + [0] : Passer au format vidéo
1080P60

- 9) [#] + [#] + [1] : Passer au format vidéo 1080P50 1080I60
- 11) [#] + [#] + [3] : Passer au format vidéo 1080l50 720P60
- 13) [#] + [#] + [5] : Passer au format vidéo 720P50 1080P30
- 15) [#] + [#] + [7] : Passer au format vidéo 1080P25 720P30
- 17) [#] + [#] + [9] : Passer au format vidéo 720P25

7.2 Utilisation de la télécommande

Après le démarrage normal de la caméra, elle reçoit une commande infrarouge et l'exécute. Appuyez sur une touche de la télécommande, l'indicateur de réception de la télécommande clignote, relâchez la touche, l'indicateur cesse de clignoter. L'utilisateur peut configurer des préréglages et des mouvements horizontaux et verticaux via la télécommande à infrarouge. Description des touches :

- Appuyer sur une touche mentionnée dans ce manuel signifie appuyer et relâcher la touche de la télécommande. Par exemple, « appuyer sur la touche [HOME] » signifie appuyer sur [HOME] et la relâcher. Si un appui long est nécessaire, ceci sera spécifiquement spécifié.
- L'opération de combinaisons de touches mentionnée dans ce manuel signifie appuyer sur de telles touches dans l'ordre. Par exemple, « appuyer sur [*] + [#] + [F1] » signifie appuyer d'abord sur [*], puis sur [#], et finalement sur [F1].

1) Sélectionner la caméra



2) Contrôle du support



3) Configurer, annuler, appeler le préréglage



Sélectionner le numéro de l'adresse de la caméra à contrôler.

Tourner vers le haut : Appuyer sur [▲]; Tourner vers le bas : Appuyer sur [▼]; Tourner à gauche : Appuyer sur [▼]; Tourner à droite : Appuyer sur [►] Centrer la position : Appuyer sur [HOME].

Lors d'un appui long sur les touches directionnelles, il tournera de basse vitesse à haute vitesse en continu, jusqu'à ce qu'il atteigne la position voulue ; relâcher au milieu, il arrêtera le mouvement.

1. Enregistrer le préréglage : Appuyer sur [Configurer le préréglage], puis appuyer sur n'importe quel numéro de touche de 0 à 9, ceci réinitialisera le préréglage correspondant au numéro de la touche. Remargue : avec la télécommande, au plus 10 préréglages

Remarque : avec la telecommande, au plus 10 prereglages peuvent être configurés.

2. Appeler le préréglage. Appuyer directement sur le numéro de la touche 0~9, ceci appellera le préréglage qui a été enregistré.

Remarque : Si la touche n'a aucun préréglage, cette opération n'est pas valide.

- 10) [#] + [#] + [2] : Passer au format vidéo
- 12) [#] + [#] + [4] : Passer au format vidéo
- 14) [#] + [#] + [6] : Passer au format vidéo
- 16) [#] + [#] + [8] : Passer au format vidéo

4) Contrôle du zoom



5) Contrôle de la mise au point



3. Annuler le préréglage : Appuyer sur [cancel preset], puis appuyer sur n'importe quel numéro de 0 à 9, ceci annulera le préréglage correspondant au numéro. Remarque : Appuyez trois fois de suite sur [#], ceci annulera tous les préréglages.

Zoom avant : Appuyez sur [zoom +] Zoom arrière : Appuyez sur [zoom -] Appuyer longuement sur ces touches activera le zoom avant / zoom arrière continu ; relâcher pour arrêter le zoom.

Mise au point avant : Appuyer sur la touche [focus +] (seulement valide en mise au point manuelle) Mise au point arrière : Appuyer sur la touche [focus -] (seulement valide en mise au point manuelle) Appuyer longuement sur ces touches activera la mise au point avant / mise au point arrière continue, relâcher pour arrêter la mise au point.

Mise au point automatique : support Mise au point manuelle : support

6) Configurer l'adresse du contrôle infrarouge à distance de la caméra



[F1] arrêter le suivi (chaque fois que la télécommande est utilisée, veuillez d'abord arrêter le suivi)

[F2] Démarrer le suivi

- [*] + [#] + [F1] : Configurer l'adresse # 1
- [*] + [#] + [F2] : Configurer l'adresse # 2
- [*] + [#] + [F3] : Configurer l'adresse # 3
- [*] + [#] + [F4] : Configurer l'adresse # 4

8 CONFIGURER LE MENU

8.1 Menu principal

Dans l'image normale, appuyez sur la touche [MENU], l'écran affiche le contenu du menu, utilisez la flèche pour pointer l'élément voulu.



Language settings / Language : Sélectionner le menu language, Chinese/English

Camera parameters (Paramètres de la caméra) : Entrer dans le sous-menu des paramètres de la caméra.

Settings : Entrer dans le sous-menu des paramètres du système.

P/T/Z : Entrer dans le sous-menu des paramètres du support.

Version : Entrer dans le sous-menu Version.

Restore default : Sélectionner « oui » ou « non » pour restaurer par défaut.

[↑↓] Sélectionner : Appuyer sur [↑↓] pour sélectionner l'élément du menu.

 $[\leftarrow \rightarrow]$ Changer la valeur : Appuyer sur $[\leftarrow \rightarrow]$ pour changer la valeur.

[Menu] retour : Appuyer sur la touche Menu pour revenir en arrière.

[HOME] OK : Appuyer sur la touche [HOME] pour confirmer.

8.2 Paramètres du système

Dans le menu principal, déplacez le curseur sur (Settings), et appuyez sur [HOME] pour aller sur la page des paramètres comme montrée ci-dessous.



Protocole : Type de Protocole VISCA/PELCO-P/PELCO-D/auto Adresse de communication : VISCA=1~7 ; PELCO-P = 1~64 ; PELCO-D =1~64

Baud rate (Débit en bauds) : Set item (Configurer l'élément) : 2400/4800/9600/115200

VISCA adress fix : Set item (Configurer l'élément) : On/off

8.3 Paramètres de la caméra

Dans le menu principal déplacez le curseur sur (CAMÉRA), et appuyez sur [ACCUEIL] pour aller sur la page CAMÉRA comme montré ci-dessous.



Exposure (Exposition) : Entrer dans l'élément du sous-menu exposition

Image : Entrer dans l'élément du sous-menu image

Color (Couleur) : Entrer dans l'élément du sous-menu couleur

Focus (Mise au point) : Entrer dans l'élément du sous-menu pour la mise au point

Noise reduction (*Réduction de bruit*) : Entrer dans noise Style (*style de bruit*) : Défaut, standard, clair, lumineux

Reduction submenu item (Réduction de l'élément sous-menu) : léger

1) Exposition



Dans le menu CAMERA déplacez le curseur sur (EXPOSURE), et appuyez sur [HOME] pour aller sur la page exposition comme montré ci-dessous.

Mode : Options : Auto, Manuel, Priorité d'obturateur et Priorité de luminosité

EV : Options : On/Off (seulement valide en mode auto)

Niveau de compensation : Options : -7~7 (seulement valide en mode auto lorsque « EV » est On.)

BLC: Options : On/Off (seulement valide en mode auto) DRC : Options : 1~8, off

Flicker (*Scintillement***) :** Options : Off, 50Hz, 60Hz (valide en modes auto, priorité d'obturateur et priorité de luminosité)

Limite G : Options : 0~ 15 (valide en modes auto, priorité d'obturateur, priorité de luminosité)

Shutter priority (*Priorité à l'obturateur***) :** Options : 1/25, 1/30, 1/50, 1/60, 1/90, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/1,000, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/6000, 1/10000 (valide en modes manuel et priorité d'obturateur)

Aperture priority (Priorité à l'ouverture) : Options : Off, F11.0, F9.6, F8.0, F6.8, F5.6, F4.8, F4.0, F3.4, F2.8, F2.4, F2.0, F1.8 (valide en modes manuel et priorité d'obturateur) Brightness (*Luminosité*) : Options : 0~ 23 (seulement valide mode priorité de luminosité.)

2) Couleur

Dans le menu CAMERA déplacez le curseur sur (COLOR), et appuyez sur [HOME] pour aller sur la page COLOR comme montré ci-dessous.



WB Mode (*Mode NB*) : Options : auto, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, manuel, balance des blancs à touche unique.

RG Tuning (Réglage RV) : Options : -10~ 10 (seulement valide en mode auto)

BG Tuning (Réglage BV) : Options : -10~10 (seulement valide en mode auto)

Gain de rouge : Options : 0~ 255 (seulement valide en mode manuel)

Gain de bleu : Options : 0~255 (seulement valide en mode manuel)

Saturation : Options : 60 %, 70 %, 80 %, 90 %, 100 %, 110 %, 120 %, 130 %, 140 %, 150 %, 160 %, 170 %, 180 %, 190 %, 200 %

Hue : Options : 0~14

AWB Sensitivity (Sensibilité AWB) : Options : haute, moyenne, élevée (seulement valide en mode auto)

3) Image

Dans le menu CAMERA déplacez le curseur sur (IMAGE), et appuyez sur [HOME] pour aller sur la page IMAGE comme montré ci-dessous.



Brightness (Luminosité) : Options : 0~14Contrast : Options : 0~14Sharpness (Netteté) : Options : 0~15Inversion-H : Options : on/offInversion-V : Options : on/offB&W Mode (N&B) : Option : couleur, noir & blancGamma : Options : par défaut, 0,45, 0,50, 0,55, 0,63DCI : contraste dynamique, options, off, 1~8

4) Mise au point

Dans le menu CAMERA déplacez le curseur sur (FOCUS), et appuyez sur [HOME] pour aller sur la page FOCUS comme montré ci-dessous.



Focus mode (*Mode de mise au point*) : Options : auto/manuel AF-Area (*Zone-AF*) : Options : élevée/centrée/faible AF-Sensitivity (*Sensibilité AF*) : Configurer l'adresse : haute/moyenne/faible

5) Réduction de bruit

Dans le menu CAMERA déplacez le curseur sur (NOISE REDUCTION), et appuyez sur [HOME] pour aller sur la page Noise reduction comme montré ci-dessous.



NR-2D : Options : auto, off, 1~7 NR-3D : Options : off, 1~8 Pixel actif dynamique : Options : off, 1~5

8. 4 P/T/Z

Dans le menu principal, déplacez le curseur sur (P/T/Z), et appuyez sur [HOME] pour aller sur la page P/T/Z comme montré ci-dessous.



Speed by zoom (*Vitesse par zoom***)** : Ceci ne fonctionne que pour le contrôle à distance, on, off : lorsque la caméra fait un zoom avant, la télécommande fera tourner le support à une vitesse plus faible.

Zoom speed (Vitesse du zoom) : Configurer la vitesse pour le contrôle à distance du zoom de la caméra 1~8

Gel de l'image : Options : On/off

Courbe ACC : Options : Rapide/lente

8. 5 Format vidéo

Dans le menu principal déplacez le curseur sur (FORMAT VIDÉO), et appuyez sur [ACCUEIL] pour aller sur la page FORMAT VIDÉO comme montré ci-dessous.

		~		~
/	视频格式		VIDEO FORMAT	\backslash
[===)	(=========	\
	1080P60	1080P50	1080P60	1080P50
	1080160	1080 50	1080160	1080 50
	1080P30	1080P25	1080P30	1080P25
	720P60	720P50	720P60	720P50
	720P30	720P25	720P30	720P25
	1080P59.94	4000150 0	1080P59.94	1080 59.94
	4	1080159.9	1080P29.97	720P59.94
	1080P29.97		720P29.97	
	4	720P59.9	[↑↓] Select	
	720P29.97		[Menu]Bak	[Home]OK
	1411洗坯 黄角1海同			
	[↓]巡往来半]巡回	/		/
\backslash	_[Home]确定 ┶		<u>\</u>	

Remarque : Ce n'est que lorsque la rotation télécommandée est sur F que le menu du modèle ST affiche cet élément.

Version S : 1080P60 compatibilité descendante ; version M : 1080P30 compatibilité descendante

Changer la valeur du paramètre dans le menu. Pour enregistrer la valeur après mise hors tension, quitter le menu.

8.6 Version

Dans le menu principal, déplacez le curseur sur (Version) et appuyez sur [HOME] pour aller sur la page Version. Les informations de la version varient selon le modèle du produit et la date de production. Les informations de la version contiennent le numéro de la version et la date de mise à niveau de la version.

MCU version : Ceci affiche les informations de la version MCU.

Camera version : Ceci affiche les informations de la version de la caméra.

Focus version : Ceci affiche les informations de la version de la mise au point.

8. 7 Restaurer par défaut

Dans le menu principal déplacez le curseur sur (Restore), et appuyez sur [HOME] pour aller sur la page Restore comme montré ci-dessous.



Restore default (*Restaurer par défaut*) : Options : Oui/non (le style de couleur et le format vidéo ne peuvent pas être restaurés par défaut).

Remarque : Si l'adresse de la télécommande utilisée précédemment n'est pas 1, mais 2, 3 ou 4, après la restauration de tous les paramètres ou des paramètres du système, l'adresse de l'appareil correspondant à la télécommande sera réinitialisée à 1. À ce moment, il est nécessaire de changer l'adresse de la télécommande à 1, pour ceci, appuyer sur Camera et sélectionner [1] pour contrôler la fonction.

9 PARAMETRES TECHNIQUES

Paramètre/modèle	UV100T-12	UV100T-20		
Paramètres de la caméra de suivi, de l'objectif				
Capteur d'image	Capteur CMOS haute qualité CMOS 1/2.8	pouces		
Pixels effectifs	2.07MP, 16:9			
Signal vidéo	1080P60/50/30/25/59,94/29,97, 1080I60/50/59,94, 720P60/50/30/25 /59,94/29,97			
Zoom optique de l'objectif	Zoom optique 12X f=3,9~46,1 mm	Zoom optique 20X ; f=4,7 mm~94 mm		
Angle visuel	6,3° (angle fermé) ~72,5° (grand angle)	2,9° (angle fermé) ~55,4° (grand angle)		
Coefficient	F1,8~F2,4	F1,6 ~ F3,5		
d'ouverture				
Zoom numérique	X10			
Illumination minimum	0,5Lux(F1.8, AGC ON)			
Réduction de bruit numérique	Réduction de bruit numérique 2D & 3D			
Balance des blancs	Manuel/auto/balance des blancs à touche unique/3000K/ 4000K/5000K/6500K			
Mise au point	Auto/Manuelle			
Ouverture	Auto/Manuelle			
Obturateur électronique	Auto/Manuel			
Compensation du rétroéclairage	On/Off			
Dynamique large	Off/ Ajustement dynamique du niveau			
Régulation de la vidéo	Luminosité, hue, saturation, contraste, rati	o, acuité, Gamma		
Rapport signal-bruit	>55dB			

Objectif panoramique	
Capteur d'image	Capteur CMOS haute qualité CMOS 1/2.8 pouces
Pixels effectifs	2 100 000
Objectif	Mise au point manuelle
Port de sortie	Modèle U3/HDMI : HDMI, USB3.0, LAN
Angle de champ	4 mm : 89,6°\71°\52,2°
(D/H/V)	6 mm : 67,0°\59°\32,5°
	2,8mm : 125°\100°\75°

Port d'entrée/de sortie et protocole de support			
Ports	Modèle U3/HDMI : HDMI (support de sortie vidéo et audio), USB3.0, LAN, 2-		
	canaux 3.5 mm entrée audio linéaire, RS232 (entrée)		
Port réseau	100M accès Internet (10/100BASE-TX) 5GWiFi(optionnel), supporte le		
	protocole de contrôle du réseau VISCA		
Protocole réseau	RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T28181		
Compression flux	Sortio do flux doublo		
de code de l'image			
Format de	H 265 H 264		
compression	11.200, 11.201		
vidéo			
Port du signal de	RS-232/485		
contrôle			
Protocole de contrôle	VISCA/Pelco-D/Pelco-P; Débit en bauds : 115,200/9,600/4,800/2,400bps		
Port d'entrée audio	Piste double 3,5 mm entrée linéaire		
Format de			
compression audio			
Port d'alimentation	Prise d'alimentation HEC3800 (DC12V)		

Paramètre panoramique / inclinaison		
Rotation horizontale	-170°~+170°	
Rotation verticale	-30°~+90°	
Vitesse de contrôle horizontale	0,1 ~100°/s	
Vitesse de contrôle verticale	0,1~ 45°/s	
Vitesse préréglée	Horizontale : 100°/s, verticale : 45°/s	
Préréglage de la quantité	L'utilisateur peut configurer au plus 255 préréglages (10 pcs de	
	contrôle mobile)	

Autres paramètres	
Adaptateur électrique	Entrée AC110V-AC220V sortie DC12V/2.5A
Tension d'entrée	DC12V±10 %
Courant d'entrée	1,5A (maximum)
Consommation	18W (maximum)
énergétique	
Température de	-10°C~+60°C
stockage	
Humidité de stockage	20 %~95 %
Température de	-10°C~+50°C
fonctionnement	
Humidité de	20 %~80 %
fonctionnement	
Dimensions (LxHxD)	253,9mmX179mmX144,7mm
Poids (approximatif)	1,50kg
Environnement de	Intérieur
fonctionnement	
Maintenance à	Mise à jour, redémarrage et réinitialisation à distance
distance (port	
réseau)	
Accessoires	Alimentation de 12V/2,5A, ligne de contrôle RS232, télécommande, manuel
standards	de fonctionnement, carte de garantie
Accessoires	Support d'installation
optionnels	

10 LISTE DE COMMANDE DU PROTOCOLE VISCA

Lorsque la caméra fonctionne normalement, nous pouvons la contrôler via le port RS232C/RS485 (VISCA IN). Les paramètres du port en série RS232C sont les suivants :

- Débit en bauds : 2,400/4,800/9,600/115,200 bit/s ;
- bit de début : 1 bit ;
- bit à chiffres : 8 bits ;
- bit d'arrêt : 1 bit ;
- bit de vérification : aucun

Après la mise sous tension, la caméra tourne d'abord en bas à gauche avant de retourner au milieu. Le zoom de l'objectif fait un zoom arrière sur le point le plus éloigné, puis un zoom avant sur le point le plus proche puis finit l'auto-inspection. Si la caméra a enregistré un préréglage #0, après l'initialisation, la caméra ira au préréglage #0. L'utilisateur peut désormais utiliser le port de commande en série pour contrôler la caméra.

Commande retour

Message Ack / de confirmation

Message Ack/ de commination		
	Paquet de commandes	Remarques
ACK	z0 41 FF	Renvoyé lorsque la commande est acceptée.
Completion (Confirmation)	z0 51 FF	Renvoyé lorsque la commande a été exécutée.

z = adresse de la caméra+8

Messages d'erreur			
	Paquet de commandes	Remarques	
Syntax Error (<i>Erreur de syntaxe</i>)	z0 60 02 FF	Renvoyé lorsque le format de la commande est différent ou lorsqu'une commande avec des paramètres de commande illégaux est acceptée.	
Command not executable (Commande non exécutable)	z0 61 41 FF	Renvoyé lorsqu'une commande ne peut pas être exécutée du fait des conditions actuelles. Par exemple, lorsque les commandes contrôlant la mise au point manuelle sont reçues durant le mode mise au point automatique.	

Commande de contrôle

Commande	Fonction	Paquet de commandes	Remarques	
AddressSet (Configurer l'adresse)	Diffusion	88 30 01 FF	Paramètres d'adresse	
IF Clear (Vider IF)	Diffusion	88 01 00 01 FF	Vider I/F	
CommandCancel (Annuler commande)		8x 21 FF		
CAM Power	On	8x 01 04 00 02 FF	Alimontation ON/OE	
(Alimentation-CAM)	Off	8x 01 04 00 03 FF		
	Arrêt	8x 01 04 07 00 FF		
	Télé (Standard)	8x 01 04 07 02 FF		

Commande Fonction		Paquet de commandes	Remarques	
	Large (Standard)	8x 01 04 07 03 FF		
CAM_Zoom	Télé (Variable)	8x 01 04 07 2p FF	n = O(faible)	
	Large (Variable)	8x 01 04 07 3p FF	p = 0((able) - 7(élevé))	
	Direct	8x 01 04 47 0p 0q 0r 0q FF	pqrs : Position du zoom	
	Arrêt	8x 01 04 08 00 FF		
	Lointain (Standard)	8x 01 04 08 02 FF		
	Proche (Standard)	8x 01 04 08 03 FF		
CAM_Focus	Lointain (Variable)	8x 01 04 08 2p FF	n = 0/(faible)	
	Proche (Variable)	8x 01 04 08 3p FF	7(élevé)	
	Direct	8x 01 04 48 0p 0q 0r 0q FF	pqrs : Position de la mise au point	
	Mise au point automatique	8x 01 04 38 02 FF		
	Mise au point manuelle	8x 01 04 38 03 FF		
CAM_Zoom Focus	Direct	8x 01 04 47 0p 0q 0r 0s 0t 0u 0v 0w FF	pqrs : Position du zoom tuvw : Position de la mise au point	
	Auto	8x 01 04 35 00 FF		
	3000K	8x 01 04 35 01 FF		
	4000k	8x 01 04 35 02 FF		
CAM_WB	One Push mode	8x 01 04 35 03 FF		
	(Mode une			
	pression)	0× 04 04 05 04 FF		
	SUUUK	8X 01 04 35 04 FF		
	Manual	8X 01 04 35 05 FF		
		8X 01 04 33 06 FF		
	Reset (Reinitialiser)	8X 01 04 03 00 FF	Contrôle Manuel de	
CAM_RGain	Up (Haut)	8X 01 04 03 02 FF	Gain R	
	Down (Bas)	8X 01 04 03 03 FF		
	Direct	8x 01 04 43 00 00 0p 0q FF	pq : Gain R	
	(<i>Réinitialiser</i>)	0X 01 04 04 00 FF	Contrôle Manuel de	
CAM_BGain	Up (Haut)	8x 01 04 04 02 FF	Gain B	
	Down (<i>Bas</i>)	8x 01 04 04 03 FF		
	Direct	8x 01 04 44 00 00 0p 0q FF	pq : Gain B :	
	Full Auto (Auto complet)	8x 01 04 39 00 FF	Automatique Mode d'exposition	
	Manual	8x 01 04 39 03 FF	Mode de contrôle manuel	
CAM_AE	Shutter priority (<i>Priorité à</i> <i>l'obturateur</i>)	8x 01 04 39 0A FF	Priorité d'obturateur Automatique Mode d'exposition	
	Iris priority (<i>priorité</i> d'iris)	8x 01 04 39 0B FF	Priorité d'iris automatique Mode d'exposition	
	Bright (Luminosité)	8x 01 04 39 0D FF	Mode luminosité	
	Reset (Réinitialiser)	8x 01 04 0A 00 FF		

Commande Fonction		Paquet de commandes	Remarques	
	Up (<i>Haut</i>)	8x 01 04 0A 02 FF		
CAM_Shutter	Down (<i>Bas</i>)	8x 01 04 0A 03 FF	Paramètres de l'obturateur	
	Direct	8x 01 04 4A 00 00 0p 0q FF	pq : Position de l'obturateur	
	Reset (Réinitialiser)	8x 01 04 0B 00 FF		
CAM Iris	Up (<i>Haut</i>)	8x 01 04 0B 02 FF	Paramètres de l'iris	
G / III _ III G	Down (<i>Bas</i>)	8x 01 04 0B 03 FF		
	Direct	8x 01 04 4B 00 00 0p 0q FF	pq : Position de l'iris	
	Reset (Réinitialiser)	8x 01 040C 00 FF		
CAM Gain	Up (<i>Haut</i>)	8x 01 04 0C 02 FF	Paramètres de gain	
	Down (<i>Bas</i>)	8x 01 04 0C 03 FF		
	Direct	8x 01 04 0C 00 00 0p 0q FF	pq : Position de gain	
	Reset (Réinitialiser)	8x 01 04 0D 00 FF		
CANA Drivit	Up (<i>Haut</i>)	8x 01 04 0D 02 FF	Paramètres de	
CAM_Bright	Down (<i>Bas</i>)	8x 01 04 0D 03 FF	luminosité	
	Direct	8x 01 04 4D 00 00 0p 0q FF	pq : Position de Iuminosité	
	On	8x 01 04 3E 02 FF	Compensatio	
	Off	8x 01 04 3E 03 FF	n de l'exposition	
CAM_ExpComp	Reset (<i>Réinitialiser</i>)	8x 01 04 0E 00 FF		
	Up (<i>Haut</i>)	8x 01 04 0E 02 FF	de la	
	Down (<i>Bas</i>)	8x 01 04 0E 03 FF	quantité de la compensation de l'exposition	
	Direct	8x 01 04 4E 00 00 0p 0q FF	pq : Position de CompExp	
CAM Back Light	On	8x 01 04 33 02 FF	Compensatio	
	Off	8x 01 04 33 03 FF	n du rétroéclairag e	
CAM_NR (2D)		8x 01 04 53 0p FF	P=0-7 0:OFF	
CAM_NR (3D)		8x 01 04 54 0p FF	P=0-8 0:OFF	
CAM_Gamma		8x 01 04 5B 0p FF	p = 0 - 4 0: Par défaut 1: 0,45 2: 0.50 3: 0,55 4:0.63	
	OFF	8x 01 04 23 00 FF	OFF	
CAM_Flicker	50HZ	8x 01 04 23 01 FF	50HZ	
	60HZ	8x 01 04 23 02 FF	60HZ	
	Reset (Réinitialiser)	8x 01 04 02 00 FF		
CAM_Aperture	Up (Haut)	8x 01 04 02 02 FF	Contrôle de	
	Down (Bas)	8x 01 04 02 03 FF		
	Direct	8x 01 04 42 00 00 0p 0a FF	pg : Gain d'ouverture	
	Reset (Réinitialiser)	8x 01 04 3F 00 pa FF	pq : Numéro de la	
	Set (<i>Définir</i>)	8x 01 04 3F 01 pq FF	mémoire (0 à 254)	

Commande	Fonction	Paquet de commandes	Remarques		
CAM_Memory	Recall (<i>Rappeler</i>)	8x 01 04 3F 02 pq FF	Correspond à 0 à 9 sur la Commande à distance		
CAM LR Reverse	On	8x 01 04 61 02 FF	Inversion horizontale		
	Off	8x 01 04 61 03 FF	de l'image ON/OFF		
CAM PictureFlip	On	8x 01 04 66 02 FF	Inversion verticale de		
	Off	8x 01 04 66 03 FF	l'image ON/OFF		
			P=0-E 0 :60 % 1 :70 %		
CAM_ColorSaturation	Direct	8x 01 04 4900 00 00 0p FF	2 :80 % 3 :90 % 4 :100 %		
			5 :110 % 6 :120 %		
			7 : 130 % 8 : 140 % 9 : 150 % 10 : 160		
			% 11 :160 % 12 :180 %		
			13:190 % 14:200 %		
CAM_IDWrite		8x 01 04 22 0p 0q 0r 0q FF	pqrs : N° de la Caméra		
			Activer l'écran		
SYS Menu	ON	8x 01 04 06 06 02 FF	menu		
	OFF	8x 01 04 06 06 03 FF	Désactiver l'écran menu		
IR Receive	ON	8x 01 0608 02 FF	Réception IR		
	OFF	8x 01 0608 03 FF	distance) On/Off		
	On	8x 01 7D 01 03 00 00 FF	Message IR reçu		
IR_ReceiveReturn	ReceiveReturn Off 8x 01 7D 01 13 00 00 FF		(télécommande) via la communication VISCA ON/OFF		
CAM_SettingReset	Reset (<i>Réinitialiser</i>)	8x 01 04 A0 10 FF	Restaurer les paramètres d'usine		
CAM_Brightness	Direct	8x 01 04 A1 00 00 0p 0q FF	pq : Position de la Luminosité		
CAM_Contrast	Direct	8x 01 04 A2 00 00 0p 0q FF	pq : Position du contraste		
	OFF	8x 01 04 A4 00 FF			
CAM_Flip	Flip-H	8x 01 04 A4 01 FF	Commande unique		
'	Flip-V	8x 01 04 A4 02 FF	pour l'inversion de la vidéo		
	Flip-HV	8x 01 04 A4 03 FF			

Commande	Fonction	Paquet de commandes	Remarques	
CAM_VideoSystem	Configurer le système vidéo de la caméra	8x 01 06 35 00 0p FF	P:0~E Format vidéo 0:1080P60 8:720P30 1:1080P50 9:720P25 2:1080i60 A: 1080P59.94 3:1080i50 B: 1080i59.94 4:720P60 C: 720P59.94 5:720P50	
			D : 1080P29. 976 :1080P30 E : 720P29.97 7:1080P25	
Pan_tiltDrive	Up (Haut) Down (Bas) Left (Gauche) Right (Droite) Upleft (En haut à gauche) Upright (En haut à droite) Downleft (En bas à gauche) Downright (En bas à droite) Stop (Arrêt) AbsolutePosition (Position Absolue) RelativePosition (Position Relative) Home (Accueil)	8x 01 06 01 VV WW 03 01 FF 8x 01 06 01 VV WW 03 02 FF 8x 01 06 01 VV WW 01 03 FF 8x 01 06 01 VV WW 02 03 FF 8x 01 06 01 VV WW 02 01 FF 8x 01 06 01 VV WW 02 01 FF 8x 01 06 01 VV WW 02 02 FF 8x 01 06 01 VV WW 02 02 FF 8x 01 06 01 VV WW 03 03 FF 8x 01 06 01 VV WW 03 03 FF 8x 01 06 02 VV WW 0Y 0Y 0Y 0Y 0Z 0Z 0Z 0Z FF 8x 01 06 03 VV WW 0Y 0Y 0Y 0Y 0Z 0Z 0Z 0Z FF 8x 01 06 04 FF 8x 01 06 05 FE	VV : Vitesse panoramique 0x01 (vitesse faible) à 0x18 (vitesse élevée) WW : Vitesse d'inclinaison 0x01 (vitesse faible) à 0x14 (vitesse élevée) YYYY : Position panoramique ZZZZ : Position de l'inclinaison	
Pan-tiltLimitSet	Set (<i>Configurer</i>) Clear (<i>Vider</i>)	8x 01 06 07000W 0Y 0Y 0Y 0Y 0Z 0Z 0Z 0Z FF 8x 01 06 07010W 07 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F FF	W :1 HautDroite 0 : BasGauche YYYY : Limite de la position panoramique Limite (TBD) ZZZZ : Limite de la position d'inclinaison (TBD)	

Chercher la commande

Commande	Paquet de commandes	Paquet de retour	Remarques
	8× 00 04 00 FE	y0 50 02 FF	On
CAM_Fowening	8x 09 04 00 FF	y0 50 03 FF	Off(Veille)
CAM_ZoomPosInq	8x 09 04 47 FF	y0 50 0p 0q 0r 0s FF	pqrs : Position du
			zoom
	8x 00 04 28 EE	y0 50 02 FF	Mise au point
CAIVI_FOCUSAFIVIOUEIIIQ	0X U9 U4 30 FF		automatique
		y0 50 03 FF	Mise au point
			manuelle
CAM_FocusPosInq	8x 09 04 48 FF	y0 50 0p 0q 0r 0s FF	pqrs : Position de la

			mise au point
		y0 50 00 FF	Auto
		y0 50 01 FF	3000K
		y0 50 02 FF	4000K
CAM_WBModeInq	8x 09 04 35 FF	y0 50 03 FF	Mode une pression
		y0 50 04 FF	5000K
		y0 50 05 FF	Manuel
		y0 50 00 FF	6500K
CAM_RGainInq	8x 09 04 43 FF	y0 50 00 00 0p 0q FF	pq : Gain R
CAM_BGainInq	8x 09 04 44 FF	y0 50 00 00 0p 0q FF	pq : Gain B :
		y0 50 00 FF	Auto complet
		y0 50 03 FF	Manuel
CAM_AEModeInq	8x 09 04 39 FF	v0 50 0A FF	Priorité d'obturateur
		y0 50 0B FF	Priorité d'iris
		v0 50 0D FF	Luminosité
CAM ShutterPosIng	8x 09 04 4A FF	v0 50 00 00 0p 0g	pa : Position de
_ '		FF	l'obturateur
CAM_IrisPosInq	8x 09 04 4B FF	y0 50 00 00 0p 0q FF	pq : Position de l'iris
CAM_BrightPosInq	8x 09 04 4D FF	y0 50 00 00 0p 0q	pq : Position de la luminosité
	8× 00 04 3E EE	y0 50 02 FF	On
CAM_ExpCompiliodeing	0X 09 04 3E FF	v0 50 03 FF	Off
CAM ExpCompPosIng	8x 09 04 4E FE	v0 50 00 00 0p 0g	pg : Position
• <u></u> •		FF	CompExp
CAM BacklightModelpg	8× 00 04 33 EE	y0 50 02 FF	On
CAM_Backlightwodeling	8X 09 04 33 FF	y0 50 03 FF	Off
CAM_NRLevel(2D) Inq	8x 09 04 53 FF	y0 50 0p FF	P : 2DNRLevel
CAM_NRLevel(3D) Inq	8x 09 04 54 FF	y0 50 0p FF	P:3D NRNiveau
CAM_NRLevel(3D) Inq CAM_FlickerModeInq	8x 09 04 54 FF 8x 09 04 55 FF	y0 50 0p FF y0 50 0p FF	P:3D NRNiveau P : Paramètres de scintillement
CAM_NRLevel(3D) Inq CAM_FlickerModeInq	8x 09 04 54 FF 8x 09 04 55 FF	y0 50 0p FF y0 50 0p FF	P:3D NRNiveau P:Paramètres de scintillement (0: OFF, 1:50Hz, 2:60Hz)
CAM_NRLevel(3D) Inq CAM_FlickerModeInq CAM_ApertureIng	8x 09 04 54 FF 8x 09 04 55 FF 8x 09 04 42 FF	y0 50 0p FF y0 50 0p FF y0 50 00 00 0p 0g	P:3D NRNiveau P: Paramètres de scintillement (0: OFF, 1: 50Hz, 2:60Hz) pg: Gain d'ouverture
CAM_NRLevel(3D) Inq CAM_FlickerModeInq CAM_ApertureInq	8x 09 04 54 FF 8x 09 04 55 FF 8x 09 04 42 FF	y0 50 0p FF y0 50 0p FF y0 50 00 00 0p 0q FF	P:3D NRNiveau P : Paramètres de scintillement (0 : OFF, 1 : 50Hz, 2 :60Hz) pq : Gain d'ouverture
CAM_NRLevel(3D) Inq CAM_FlickerModeInq CAM_ApertureInq	8x 09 04 54 FF 8x 09 04 55 FF 8x 09 04 42 FF	y0 50 0p FF y0 50 0p FF y0 50 00 00 0p 0q FF y0 50 00 FF	P:3D NRNiveau P : Paramètres de scintillement (0 : OFF, 1 : 50Hz, 2 :60Hz) pq : Gain d'ouverture Off
CAM_NRLevel(3D) Inq CAM_FlickerModeInq CAM_ApertureInq CAM_PictureEffectModeInq	8x 09 04 54 FF 8x 09 04 55 FF 8x 09 04 42 FF 8x 09 04 63 FF	y0 50 0p FF y0 50 0p FF y0 50 00 00 0p 0q FF y0 50 00 FF y0 50 04 FF	P:3D NRNiveau P:Paramètres de scintillement (0: OFF, 1:50Hz, 2:60Hz) pq:Gain d'ouverture Off N&B
CAM_NRLevel(3D) Inq CAM_FlickerModeInq CAM_ApertureInq CAM_PictureEffectModeInq	8x 09 04 54 FF 8x 09 04 55 FF 8x 09 04 42 FF 8x 09 04 63 FF	y0 50 0p FF y0 50 0p FF y0 50 00 00 0p 0q FF y0 50 00 FF y0 50 04 FF	P:3D NRNiveau P:Paramètres de scintillement (0: OFF, 1: 50Hz, 2:60Hz) pq:Gain d'ouverture Off N&B P:Numéro de la
CAM_NRLevel(3D) Inq CAM_FlickerModeInq CAM_ApertureInq CAM_PictureEffectModeInq CAM_MemoryInq	8x 09 04 54 FF 8x 09 04 55 FF 8x 09 04 42 FF 8x 09 04 63 FF 8x 09 04 3F FF	y0 50 0p FF y0 50 0p FF y0 50 00 00 0p 0q FF y0 50 00 FF y0 50 04 FF y0 50 0p FF	P:3D NRNiveau P:Paramètres de scintillement (0: OFF, 1: 50Hz, 2:60Hz) pq:Gain d'ouverture Off N&B P:Numéro de la dernière mémoire
CAM_NRLevel(3D) Inq CAM_FlickerModeInq CAM_ApertureInq CAM_PictureEffectModeInq CAM_MemoryInq	8x 09 04 54 FF 8x 09 04 55 FF 8x 09 04 42 FF 8x 09 04 63 FF 8x 09 04 3F FF	y0 50 0p FF y0 50 0p FF y0 50 00 00 0p 0q FF y0 50 00 FF y0 50 04 FF y0 50 0p FF	P:3D NRNiveau P:Paramètres de scintillement (0: OFF, 1: 50Hz, 2:60Hz) pq:Gain d'ouverture Off N&B P:Numéro de la dernière mémoire utilisée.
CAM_NRLevel(3D) Inq CAM_FlickerModeInq CAM_ApertureInq CAM_PictureEffectModeInq CAM_MemoryInq	8x 09 04 54 FF 8x 09 04 55 FF 8x 09 04 42 FF 8x 09 04 63 FF 8x 09 04 3F FF	y0 50 0p FF y0 50 0p FF y0 50 00 00 0p 0q FF y0 50 00 FF y0 50 04 FF y0 50 0p FF y0 50 02 FF	P:3D NRNiveau P: Paramètres de scintillement (0: OFF, 1: 50Hz, 2:60Hz) pq: Gain d'ouverture Off N&B P: Numéro de la dernière mémoire utilisée. On
CAM_NRLevel(3D) Inq CAM_FlickerModeInq CAM_ApertureInq CAM_PictureEffectModeInq CAM_MemoryInq SYS_MenuModeInq	8x 09 04 54 FF 8x 09 04 55 FF 8x 09 04 42 FF 8x 09 04 63 FF 8x 09 04 3F FF 8x 09 0606 FF	y0 50 0p FF y0 50 0p FF y0 50 00 00 0p 0q FF y0 50 00 FF y0 50 04 FF y0 50 0p FF y0 50 02 FF y0 50 03 FF	P:3D NRNiveau P: Paramètres de scintillement (0: OFF, 1: 50Hz, 2:60Hz) pq: Gain d'ouverture Off N&B P: Numéro de la dernière mémoire utilisée. On Off
CAM_NRLevel(3D) Inq CAM_FlickerModeInq CAM_ApertureInq CAM_PictureEffectModeInq CAM_MemoryInq SYS_MenuModeInq	8x 09 04 54 FF 8x 09 04 55 FF 8x 09 04 42 FF 8x 09 04 63 FF 8x 09 04 3F FF 8x 09 0606 FF	y0 50 0p FF y0 50 0p FF y0 50 00 00 0p 0q FF y0 50 00 FF y0 50 04 FF y0 50 0p FF y0 50 02 FF y0 50 03 FF y0 50 02 FF	P:3D NRNiveau P:Paramètres de scintillement (0: OFF, 1:50Hz, 2:60Hz) pq:Gain d'ouverture Off N&B P:Numéro de la dernière mémoire utilisée. On Off On
CAM_NRLevel(3D) Inq CAM_FlickerModeInq CAM_ApertureInq CAM_PictureEffectModeInq CAM_MemoryInq SYS_MenuModeInq CAM_LR_ReverseInq	8x 09 04 54 FF 8x 09 04 55 FF 8x 09 04 42 FF 8x 09 04 63 FF 8x 09 04 3F FF 8x 09 0606 FF 8x 09 04 61 FF	y0 50 0p FF y0 50 0p FF y0 50 00 00 0p 0q FF y0 50 00 FF y0 50 04 FF y0 50 0p FF y0 50 02 FF y0 50 02 FF y0 50 02 FF y0 50 02 FF	P:3D NRNiveau P:Paramètres de scintillement (0: OFF, 1:50Hz, 2:60Hz) pq:Gain d'ouverture Off N&B P:Numéro de la dernière mémoire utilisée. On Off On Off
CAM_NRLevel(3D) Inq CAM_FlickerModeInq CAM_ApertureInq CAM_PictureEffectModeInq CAM_MemoryInq SYS_MenuModeInq CAM_LR_ReverseInq	8x 09 04 54 FF 8x 09 04 55 FF 8x 09 04 42 FF 8x 09 04 63 FF 8x 09 04 3F FF 8x 09 04 3F FF 8x 09 0606 FF 8x 09 04 61 FF	y0 50 0p FF y0 50 0p FF y0 50 00 00 0p 0q FF y0 50 00 FF y0 50 04 FF y0 50 02 FF y0 50 02 FF y0 50 02 FF y0 50 02 FF y0 50 03 FF y0 50 02 FF	P:3D NRNiveau P:Paramètres de scintillement (0: OFF, 1: 50Hz, 2:60Hz) pq:Gain d'ouverture Off N&B P:Numéro de la dernière mémoire utilisée. On Off On Off On
CAM_NRLevel(3D) Inq CAM_FlickerModeInq CAM_ApertureInq CAM_PictureEffectModeInq CAM_MemoryInq SYS_MenuModeInq CAM_LR_ReverseInq CAM_PictureFlipInq	8x 09 04 54 FF 8x 09 04 55 FF 8x 09 04 42 FF 8x 09 04 63 FF 8x 09 04 3F FF 8x 09 04 3F FF 8x 09 0606 FF 8x 09 04 61 FF 8x 09 04 66 FF	y0 50 0p FF y0 50 0p FF y0 50 00 00 0p 0q FF y0 50 00 FF y0 50 04 FF y0 50 02 FF y0 50 02 FF y0 50 03 FF y0 50 02 FF y0 50 03 FF y0 50 02 FF	P:3D NRNiveau P:Paramètres de scintillement (0: OFF, 1: 50Hz, 2:60Hz) pq:Gain d'ouverture Off N&B P:Numéro de la dernière mémoire utilisée. On Off On Off On Off On Off
CAM_NRLevel(3D) Inq CAM_FlickerModeInq CAM_ApertureInq CAM_PictureEffectModeInq CAM_MemoryInq SYS_MenuModeInq CAM_LR_ReverseInq CAM_PictureFlipInq	8x 09 04 54 FF 8x 09 04 55 FF 8x 09 04 42 FF 8x 09 04 63 FF 8x 09 04 3F FF 8x 09 04 3F FF 8x 09 0606 FF 8x 09 04 61 FF 8x 09 04 66 FF	y0 50 0p FF y0 50 0p FF y0 50 00 00 0p 0q FF y0 50 00 FF y0 50 00 FF y0 50 02 FF y0 50 02 FF y0 50 02 FF y0 50 02 FF y0 50 03 FF y0 50 02 FF	P:3D NRNiveau P: Paramètres de scintillement (0: OFF, 1: 50Hz, 2:60Hz) pq: Gain d'ouverture Off N&B P: Numéro de la dernière mémoire utilisée. On Off On Off On Off On Off P: Paramètre de gain
CAM_NRLevel(3D) Inq CAM_FlickerModeInq CAM_ApertureInq CAM_PictureEffectModeInq CAM_MemoryInq SYS_MenuModeInq CAM_LR_ReverseInq CAM_PictureFlipInq CAM_ColorSaturationInq	8x 09 04 54 FF 8x 09 04 55 FF 8x 09 04 42 FF 8x 09 04 63 FF 8x 09 04 3F FF 8x 09 0606 FF 8x 09 04 61 FF 8x 09 04 66 FF 8x 09 04 49 FF	y0 50 0p FF y0 50 0p FF y0 50 00 00 0p 0q FF y0 50 00 FF y0 50 00 FF y0 50 00 FF y0 50 02 FF	P:3D NRNiveau P:Paramètres de scintillement (0: OFF, 1: 50Hz, 2:60Hz) pq:Gain d'ouverture Off N&B P:Numéro de la dernière mémoire utilisée. On Off On Off On Off P:Paramètre de gain de couleur
CAM_NRLevel(3D) Inq CAM_FlickerModeInq CAM_ApertureInq CAM_PictureEffectModeInq CAM_MemoryInq SYS_MenuModeInq CAM_LR_ReverseInq CAM_PictureFlipInq CAM_ColorSaturationInq	8x 09 04 54 FF 8x 09 04 55 FF 8x 09 04 42 FF 8x 09 04 63 FF 8x 09 04 3F FF 8x 09 0606 FF 8x 09 04 61 FF 8x 09 04 66 FF 8x 09 04 49 FF	y0 50 0p FF y0 50 0p FF y0 50 00 00 0p 0q FF y0 50 00 FF y0 50 00 FF y0 50 00 FF y0 50 02 FF y0 50 02 FF y0 50 02 FF y0 50 02 FF y0 50 03 FF y0 50 02 FF y0 50 03 FF y0 50 00 FF	P:3D NRNiveau P:Paramètres de scintillement (0: OFF, 1: 50Hz, 2:60Hz) pq:Gain d'ouverture Off N&B P:Numéro de la dernière mémoire utilisée. On Off On Off On Off P:Paramètre de gain de couleur Oh (60 %) à Eh (200
CAM_NRLevel(3D) Inq CAM_FlickerModeInq CAM_ApertureInq CAM_PictureEffectModeInq CAM_MemoryInq SYS_MenuModeInq CAM_LR_ReverseInq CAM_PictureFlipInq CAM_ColorSaturationInq	8x 09 04 54 FF 8x 09 04 55 FF 8x 09 04 42 FF 8x 09 04 63 FF 8x 09 04 3F FF 8x 09 0606 FF 8x 09 04 61 FF 8x 09 04 66 FF 8x 09 04 49 FF	y0 50 0p FF y0 50 0p FF y0 50 00 00 0p 0q FF y0 50 00 FF y0 50 04 FF y0 50 02 FF y0 50 02 FF y0 50 03 FF y0 50 00 FF	 P:3D NRNiveau P: Paramètres de scintillement (0: OFF, 1: 50Hz, 2:60Hz) pq: Gain d'ouverture Off N&B P: Numéro de la dernière mémoire utilisée. On Off On Off On Off On Off P: Paramètre de gain de couleur Oh (60 %) à Eh (200 %)
CAM_NRLevel(3D) Inq CAM_FlickerModeInq CAM_ApertureInq CAM_PictureEffectModeInq CAM_MemoryInq SYS_MenuModeInq CAM_LR_ReverseInq CAM_LR_ReverseInq CAM_PictureFlipInq CAM_ColorSaturationInq	8x 09 04 54 FF 8x 09 04 55 FF 8x 09 04 42 FF 8x 09 04 63 FF 8x 09 04 3F FF 8x 09 04 3F FF 8x 09 0606 FF 8x 09 04 61 FF 8x 09 04 66 FF 8x 09 04 49 FF 8x 09 04 49 FF	y0 50 0p FF y0 50 0p FF y0 50 00 00 0p 0q FF y0 50 00 FF y0 50 00 FF y0 50 00 FF y0 50 02 FF y0 50 02 FF y0 50 02 FF y0 50 03 FF y0 50 02 FF y0 50 03 FF y0 50 00 FF y0 50 00 00 00 0p FF	P:3D NRNiveau P: Paramètres de scintillement (0: OFF, 1: 50Hz, 2:60Hz) pq: Gain d'ouverture Off N&B P: Numéro de la dernière mémoire utilisée. On Off On Off On Off P: Paramètre de gain de couleur Oh (60 %) à Eh (200 %) P: N° Gamma :
CAM_NRLevel(3D) Inq CAM_FlickerModeInq CAM_ApertureInq CAM_PictureEffectModeInq CAM_MemoryInq SYS_MenuModeInq CAM_LR_ReverseInq CAM_LR_ReverseInq CAM_PictureFlipInq CAM_ColorSaturationInq	8x 09 04 54 FF 8x 09 04 55 FF 8x 09 04 42 FF 8x 09 04 63 FF 8x 09 04 63 FF 8x 09 04 3F FF 8x 09 0606 FF 8x 09 04 61 FF 8x 09 04 66 FF 8x 09 04 22 FF 8x 09 04 22 FF	y0 50 0p FF y0 50 0p FF y0 50 00 00 0p 0q FF y0 50 00 FF y0 50 04 FF y0 50 02 FF y0 50 03 FF y0 50 02 FF y0 50 00 FF y0 50 00 00 00 0p FF	 P:3D NRNiveau P: Paramètres de scintillement (0: OFF, 1: 50Hz, 2:60Hz) pq: Gain d'ouverture Off N&B P: Numéro de la dernière mémoire utilisée. On Off On Off On Off On Off P: Paramètre de gain de couleur Oh (60 %) à Eh (200 %) P: N° Gamma : On
CAM_NRLevel(3D) Inq CAM_FlickerModeInq CAM_ApertureInq CAM_PictureEffectModeInq CAM_MemoryInq SYS_MenuModeInq CAM_LR_ReverseInq CAM_LR_ReverseInq CAM_PictureFlipInq CAM_ColorSaturationInq IR_ReceiveInq	8x 09 04 54 FF 8x 09 04 55 FF 8x 09 04 42 FF 8x 09 04 63 FF 8x 09 04 63 FF 8x 09 04 3F FF 8x 09 0606 FF 8x 09 04 61 FF 8x 09 04 66 FF 8x 09 04 49 FF 8x 09 04 55 FF 8x 09 04 66 FF 8x 09 04 67 FF 8x 09 04 66 FF 8x 09 04 67 FF 8x 09 04 70 FF	y0 50 0p FF y0 50 0p FF y0 50 00 00 0p 0q FF y0 50 00 FF y0 50 04 FF y0 50 02 FF y0 50 02 FF y0 50 02 FF y0 50 02 FF y0 50 03 FF y0 50 02 FF y0 50 00 FF y0 50 00 00 00 0p FF y0 50 0p FF y0 50 0p FF y0 50 0p FF	 P:3D NRNiveau P: Paramètres de scintillement (0: OFF, 1: 50Hz, 2:60Hz) pq: Gain d'ouverture Off N&B P: Numéro de la dernière mémoire utilisée. On Off On Off On Off On Off P: Paramètre de gain de couleur Oh (60 %) à Eh (200 %) P: N° Gamma : On Off
CAM_NRLevel(3D) Inq CAM_FlickerModeInq CAM_ApertureInq CAM_PictureEffectModeInq CAM_MemoryInq SYS_MenuModeInq CAM_LR_ReverseInq CAM_LR_ReverseInq CAM_PictureFlipInq CAM_ColorSaturationInq IR_ReceiveInq	8x 09 04 54 FF 8x 09 04 55 FF 8x 09 04 42 FF 8x 09 04 63 FF 8x 09 04 63 FF 8x 09 04 3F FF 8x 09 04 61 FF 8x 09 04 66 FF 8x 09 04 49 FF 8x 09 04 55 FF	y0 50 0p FF y0 50 0p FF y0 50 00 00 0p 0q FF y0 50 00 FF y0 50 04 FF y0 50 02 FF y0 50 02 FF y0 50 02 FF y0 50 03 FF y0 50 03 FF y0 50 02 FF y0 50 00 FF y0 50 00 00 00 0p FF y0 50 0p FF y0 50 0p FF y0 50 0p FF y0 50 0p FF y0 50 0p FF	 P:3D NRNiveau P: Paramètres de scintillement (0: OFF, 1: 50Hz, 2:60Hz) pq: Gain d'ouverture Off N&B P: Numéro de la dernière mémoire utilisée. On Off On Off On Off P: Paramètre de gain de couleur Oh (60 %) à Eh (200 %) P: N° Gamma : On Off Alimentation ON/OFF
CAM_NRLevel(3D) Inq CAM_FlickerModeInq CAM_ApertureInq CAM_PictureEffectModeInq CAM_MemoryInq SYS_MenuModeInq CAM_LR_ReverseInq CAM_LR_ReverseInq CAM_PictureFlipInq CAM_ColorSaturationInq IR_ReceiveInq	8x 09 04 54 FF 8x 09 04 55 FF 8x 09 04 42 FF 8x 09 04 63 FF 8x 09 04 3F FF 8x 09 04 61 FF 8x 09 04 61 FF 8x 09 04 66 FF 8x 09 04 49 FF 8x 09 04 22 FF 8x 09 0608 FF	y0 50 0p FF y0 50 0p FF y0 50 00 00 0p 0q FF y0 50 00 FF y0 50 04 FF y0 50 02 FF y0 50 02 FF y0 50 02 FF y0 50 03 FF y0 50 03 FF y0 50 03 FF y0 50 00 FF y0 50 00 00 00 0p FF y0 50 02 FF y0 50 02 FF y0 50 00 FF y0 50 00 FF y0 50 00 FF y0 50 02 FF y0 50 02 FF y0 50 00 FF y0 50 00 FF	P:3D NRNiveau P: Paramètres de scintillement (0: OFF, 1: 50Hz, 2:60Hz) pq: Gain d'ouverture Off N&B P: Numéro de la dernière mémoire utilisée. On Off On Off On Off On Off On Off On Off P: Paramètre de gain de couleur Oh (60 %) à Eh (200 %) P: N° Gamma : On Off
CAM_NRLevel(3D) Inq CAM_FlickerModeInq CAM_ApertureInq CAM_PictureEffectModeInq CAM_PictureEffectModeInq CAM_MemoryInq SYS_MenuModeInq CAM_MemoryInq CAM_INCOLORING CAM_IDINQ IR_ReceiveInq	8x 09 04 54 FF 8x 09 04 55 FF 8x 09 04 42 FF 8x 09 04 63 FF 8x 09 04 3F FF 8x 09 04 3F FF 8x 09 04 61 FF 8x 09 04 66 FF 8x 09 04 22 FF 8x 09 0608 FF	y0 50 0p FF y0 50 0p FF y0 50 00 00 0p 0q FF y0 50 00 FF y0 50 04 FF y0 50 02 FF y0 50 02 FF y0 50 02 FF y0 50 03 FF y0 50 03 FF y0 50 03 FF y0 50 00 00 00 0p FF y0 50 02 FF y0 50 03 FF y0 50 00 FF	 P:3D NRNiveau P: Paramètres de scintillement (0: OFF, 1: 50Hz, 2:60Hz) pq: Gain d'ouverture Off N&B P: Numéro de la dernière mémoire utilisée. On Off On Off On Off On Off P: Paramètre de gain de couleur Oh (60 %) à Eh (200 %) P: N° Gamma : On Off Alimentation ON/OFF Zoom télé/large
CAM_NRLevel(3D) Inq CAM_FlickerModeInq CAM_ApertureInq CAM_PictureEffectModeInq CAM_PictureEffectModeInq SYS_MenuModeInq CAM_LR_ReverseInq CAM_LR_ReverseInq CAM_PictureFlipInq CAM_ColorSaturationInq IR_ReceiveInq IR_ReceiveReturn	8x 09 04 54 FF 8x 09 04 55 FF 8x 09 04 42 FF 8x 09 04 63 FF 8x 09 04 63 FF 8x 09 04 63 FF 8x 09 04 61 FF 8x 09 04 66 FF 8x 09 04 49 FF 8x 09 04 22 FF 8x 09 0608 FF	y0 50 0p FF y0 50 0p FF y0 50 00 00 0p 0q FF y0 50 00 FF y0 50 00 FF y0 50 00 FF y0 50 02 FF y0 50 02 FF y0 50 03 FF y0 50 02 FF y0 50 03 FF y0 50 00 FF y0 50 00 00 00 0p FF y0 50 02 FF y0 50 00 FF y0 50 00 FF y0 50 00 FF y0 50 00 FF y0 50 02 FF	 P:3D NRNiveau P: Paramètres de scintillement (0: OFF, 1: 50Hz, 2:60Hz) pq: Gain d'ouverture Off N&B P: Numéro de la dernière mémoire utilisée. On Off On Off On Off On Off P: Paramètre de gain de couleur Oh (60 %) à Eh (200 %) P: N° Gamma : On Off Alimentation ON/OFF Zoom télé/large
CAM_NRLevel(3D) Inq CAM_FlickerModeInq CAM_ApertureInq CAM_PictureEffectModeInq CAM_PictureEffectModeInq CAM_MemoryInq SYS_MenuModeInq CAM_MemoryInq CAM_IN CAM_ReverseInq CAM_LR_ReverseInq CAM_PictureFlipInq CAM_ColorSaturationInq IR_ReceiveInq IR_ReceiveReturn	8x 09 04 54 FF 8x 09 04 55 FF 8x 09 04 42 FF 8x 09 04 63 FF 8x 09 04 63 FF 8x 09 04 63 FF 8x 09 04 66 FF 8x 09 04 66 FF 8x 09 04 22 FF 8x 09 0608 FF	y0 50 0p FF y0 50 0p FF y0 50 00 00 0p 0q FF y0 50 00 FF y0 50 00 FF y0 50 00 FF y0 50 02 FF y0 50 02 FF y0 50 02 FF y0 50 02 FF y0 50 03 FF y0 50 00 FF y0 50 02 FF y0 50 00 FF y0 50 02 FF y0 50 00 FF y0 50 02 FF	 P:3D NRNiveau P:Paramètres de scintillement (0: OFF, 1: 50Hz, 2:60Hz) pq:Gain d'ouverture Off N&B P:Numéro de la dernière mémoire utilisée. On Off On Off On Off On Off P:Paramètre de gain de couleur Oh (60 %) à Eh (200 %) P:N° Gamma : On Off Alimentation ON/OFF Zoom télé/large AF ON/OFF

		y0 077D 01 04 33 FF	Rétroéclairage_Camé
		y0 077D 01 04 3F FF	Mémoire_Caméra
		y0 077D 01 06 01 FF	MoteurPanoramique_ inclinaison
CAM_BrightnessInq	8x 09 04A1 FF	y0 50 00 00 0p 0q FF	pq : Position de la Luminosité
CAM_ContrastInq	8x 09 04A2 FF	y0 50 00 00 0p 0q FF	pq : Position du contraste
		y0 50 00 FF	Off
	8× 00 0444 EE	y0 50 01 FF	Inversion-H
CAM_Fliping	82 09 0444 11	y0 50 02 FF	Inversion-V
		y0 50 03 FF	Inversion-HV
CAM_GammaInq	8x 09 04 5B FF	y0 50 0p FF	P : Paramètre Gamma
CAM_VersionInq	8x 09 00 02 FF	y0 50 ab cd mn pq rs tu vw FF	ab cd : N° du vendeur (0220) mn pq : N° du modèle ST (0951) U3 (3950) rs tu : Version ARM vw : réserve
VideoSystemInq	8x 09 06 23 FF	y0 50 0p FF	P:0~E Format vidéo 0:1080P60 8:720P30 1:1080P50 9:720P25 2:1080i60 A: 1080P59.94 3:1080i50 B: 1080i59.94 4:720P60 C: 720P59.94 5:720P50 D: 1080P29.97 6:1080P30 E: 720P29.97 7:1080P25
Pan-tiltMaxSpeedInq	8x 09 06 11 FF	y0 50 ww zz FF	ww : Vitesse panoramique max
			Vitesse d'inclinaison
Pan_tiltPostna			IIIdX Manager : Desition
	8x 09 06 12 FF	0z 0z 0z	panoramique

	0z FF Position zzz z : Position de l'inclinaison		
--	--	--	--

Remarque : dans le tableau ci-dessus [x] signifie l'adresse de la caméra à opérer, [y] = [x+8].

11 LISTE DE COMMANDE DU PROTOCOLE PELCO-D

Fonction	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
Haut	0xFF	Adresse	0x00	0x08	Vitesse Panoramique	Vitesse d'inclinaison	SOMME
Bas	0xFF	Adresse	0x00	0x10	Vitesse Panoramique	Vitesse d'inclinaison	SOMME
Gauche	0xFF	Adresse	0x00	0x04	Vitesse Panoramique	Vitesse d'inclinaison	SOMME
Droite	0xFF	Adresse	0x00	0x02	Vitesse Panoramique	Vitesse d'inclinaison	SOMME
En haut à gauche	0xFF	Adresse	0x00	0x0C	Vitesse Vitesse Panoramique d'inclinaison		SOMME
En haut à droite	0xFF	Adresse	0x00	0x0A	Vitesse Panoramique	Vitesse d'inclinaison	SOMME
En bas à gauche	0xFF	Adresse	0x00	0x14	Vitesse Panoramique	Vitesse d'inclinaison	SOMME
BasDroite	0xFF	Adresse	0x00	0x12	Vitesse Panoramique	Vitesse d'inclinaison	SOMME
Zoom avant	0xFF	Adresse	0x00	0x20	0x00	0x00	SOMME
Zoom arrière	0xFF	Adresse	0x00	0x40	0x00	0x00	SOMME
Mise au point Iointaine	0xFF	Adresse	0x00	0x80	0x00	0x00	SOMME
Mise au point Proche	0xFF	Adresse	0x01	0x00	0x00	0x00	SOMME
Arrêt	0xFF	Adresse	0x00	0x00	0x00	0x00	SOMME
Configurer les préréglages	0xFF	Adresse	0x00	0x03	0x00	N° du Préréglage	SOMME
Supprimer le Préréglage	0xFF	Adresse	0x00	0x05	0x00	N° du Préréglage	SOMME
Appeler le préréglage	0xFF	Adresse	0x00	0x07	0x00	N° du Préréglage	SOMME
Demander la position panoramique	0xFF	Adresse	0x00	0x51	0x00	0x00	SOMME
Demander la position panoramique Réponse	0xFF	Adresse	0x00	0x59	Valeur de bit haute	Valeur de bit faible	SOMME
Demander la position de l'inclinaison	0xFF	Adresse	0x00	0x53	0x00	0x00	SOMME
Demander la position de l'inclinaison Réponse	0xFF	Adresse	0x00	0x5B	Valeur de bit haute	Valeur de bit faible	SOMME

Fonction	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
Demande la position du zoom	0xFF	Adresse	0x00	0x55	0x00	0x00	SOMME
Demander la position du zoom	0xFF	Adresse	0x00	0x5D	Valeur de bit haute	Valeur de bit faible	SOMME
Réponse							

12 LISTE DE COMMANDE DU PROTOCOLE PELCO-P

Fonction	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
Haut	0xA0	Adresse	0x00	0x08	Vitesse Panoramique	Vitesse d'inclinaison	0xAF	XOR
Bas	0xA0	Adresse	0x00	0x10	Vitesse Panoramique	Vitesse d'inclinaison	0xAF	XOR
Gauche	0xA0	Adresse	0x00	0x04	Vitesse Panoramique	Vitesse d'inclinaison	0xAF	XOR
Droite	0xA0	Adresse	0x00	0x02	Vitesse Panoramique	Vitesse d'inclinaison	0xAF	XOR
En haut à gauche	0xA0	Adresse	0x00	0x0C	Vitesse Panoramique	Vitesse d'inclinaison	0xAF	XOR
En haut à droite	0xA0	Adresse	0x00	0x0A	Vitesse Panoramique	Vitesse d'inclinaison	0xAF	XOR
En bas à gauche	0xA0	Adresse	0x00	0x14	Vitesse Panoramique	Vitesse d'inclinaison	0xAF	XOR
BasDroite	0xA0	Adresse	0x00	0x12	Vitesse Panoramique	Vitesse d'inclinaison	0xAF	XOR
Zoom avant	0xA0	Adresse	0x00	0x20	0x00	0x00	0xAF	XOR
Zoom arrière	0xA0	Adresse	0x00	0x40	0x00	0x00	0xAF	XOR
Arrêt	0xA0	Adresse	0x00	0x00	0x00	0x00	0xAF	XOR
Mise au point Iointaine	0xA0	Adresse	0x01	0x00	0x00	0x00	0xAF	XOR
Mise au point Proche	0xA0	Adresse	0x02	0x00	0x00	0x00	0xAF	XOR
Configurer les préréglages	0xA0	Adresse	0x00	0x03	0x00	N° du Préréglage	0xAF	XOR
Supprimer le préréglage	0xA0	Adresse	0x00	0x05	0x00	N° du Préréglage	0xAF	XOR
Appeler le préréglage	0xA0	Adresse	0x00	0x07	0x00	N° du Préréglage	0xAF	XOR
Demander la position panoramique	0xA0	Adresse	0x00	0x51	0x00	0x00	0xAF	XOR

Fonction	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
Demander la position panoramique Réponse	0xA0	Adresse	0x00	0x59	Valeur de bit haute	Valeur de bit faible	0xAF	XOR
Demander la position de l'inclinaison	0xA0	Adresse	0x00	0x53	0x00	0x00	0xAF	XOR
Demander la position de l'inclinaison Réponse	0xA0	Adresse	0x00	0x5B	Valeur de bit haute	Valeur de bit faible	0xAF	XOR
Demande la position du zoom	0xA0	Adresse	0x00	0x55	0x00	0x00	0xAF	XOR
Demande la position du zoom	0xA0	Adresse	0x00	0x5D	Valeur de bit haute	Valeur de bit faible	0xAF	XOR
Réponse								

13 MAINTENANCE ET DEPANNAGE

13.1 Maintenance

1) Veuillez débrancher l'alimentation de la caméra si elle n'est pas utilisée pendant longtemps. Entre temps, débrancher l'adaptateur électrique AC de la prise AC.

2) Pour éviter les rayures, utilisez un chiffon doux ou du coton pour dépoussiérer le boîtier de la caméra.

3) Veuillez nettoyer l'objectif de la caméra avec un chiffon doux et sec. Si les taches persistent, utilisez un détergent tout pour essuyer délicatement. N'utilisez pas de détergents puissants ou corrosifs puisque cela peut rayer l'objectif et affecter l'image.

13.2 Dépannage

1) Aucune image affichée par la sortie vidéo Solution :

- a. Vérifier le branchement de l'alimentation et vérifier si l'indicateur de puissance est allumé.
- b. Mettre hors tension, redémarrer l'appareil et vérifier s'il réalise normalement l'auto-inspection.
- c. Vérifier si le sélecteur numérique en bas est en mode de fonctionnement normal (se référer au Tableau 2.2 et au Tableau 2.3).
- d. Vérifier si la ligne de branchement de la sortie vidéo et de l'affichage vidéo fonctionne.

2) L'image est instable

<u>Solution</u> : Vérifier si la ligne de branchement de la sortie vidéo et de l'affichage vidéo fonctionne.

3) Redimensionnement de l'image avec le zoom

Solution :

- a. Vérifier si la caméra est installée de manière sûre.
- b. Vérifier s'il y a des machines ou des objets tremblant à proximité de la caméra.

4) La télécommande est hors service

Solution :

- a. Configurer l'adresse de la télécommande à 1 et vérifier si elle fonctionne (si l'appareil est restauré par défaut, l'adresse de la télécommande sera restaurée à 1).
- b. Vérifier si la batterie de la télécommande est installée ou si la batterie est faible.
- c. Vérifier si la caméra est en mode de fonctionnement normal (se référer au Tableau 2.2 et au Tableau 2.3).

d. Vérifier si le menu se ferme. Elle ne fonctionne que lorsque le menu se ferme ; si la page Internet retourne une image, le menu ne s'affichera pas ni ne réalisera aucune opération. Le menu se ferme automatiquement en 30s. La télécommande fonctionne.

5) Le port en série est hors de contrôle

Solution : a. Vérifier s'il s'agit de la ligne de contrôle standard fournie par notre compagnie.

 b. Vérifier si le protocole du port en série, le débit en bauds et l'adresse sont cohérents avec la caméra.

- c. Vérifier si la ligne de contrôle est correctement branchée.
- d. Vérifier si la caméra est en mode de fonctionnement normal (se référer au Tableau 2.2 et au Tableau 2.3).
- 6) Échec de connexion à la page Internet
 - Solution :
 - a. Utiliser l'affichage pour vérifier si la caméra renvoie normalement l'image.
 - b. Vérifier si le câble réseau est correctement connecté (un scintillement de l'indicateur jaune sur l'accès Internet signifie que la connexion du câble réseau est correcte).
 - c. Vérifier si l'ordinateur ajoute le segment réseau et si le segment réseau est cohérent avec l'adresse IP de la caméra.
 - d. Cliquer sur « Start » (« démarrer ») sur l'ordinateur, sélectionner « operate » (« exécuter ») et entrer « cmd » ; En cliquant sur « Confirm », la fenêtre de commande DOS apparait ; saisir ping 192.168.5.163 et appuyer sur Entrée, l'information ci-dessous signifie que le connexion réseau fonctionne bien.

DECLARATION DE DROIT D'AUTEUR

Tout le contenu de ce manuel et ses droits d'autres sont détenus par la compagnie. Personne n'est autorisé à imiter, copier ou traduire ce manuel sans la permission de la compagnie. Ce manuel ne contient aucune garantie, expression de point de vue ou autre implication sous quelque forme que ce soit. Les spécifications du produit dans ce manuel sont à titre de référence uniquement et peuvent être modifiées ans avertissement préalable.

Tous droits réservés. Aucune réimpression sans permission.