


MANUEL UTILISATEUR

Caméra de suivi automatique UHD

SPE-CAM-VX-001



Copyright

Le contenu de ce manuel, dont les droits appartiennent à l'entreprise, ne peut être dupliqué, copié ou traduit sans la permission de l'entreprise.

Remarque

Les caractéristiques et les informations relatives au produit auquel nous nous référons dans ce document ne sont données qu'à titre indicatif. Nous pouvons changer, supprimer ou mettre à jour le contenu à n'importe quel moment et sans notification préalable.

Notice FCC (classe A)



Ce produit est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe A, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

ITE de classe A

L'ITE de classe A est une catégorie de tous les autres ITE qui satisfont aux limites de l'ITE de classe A, mais pas à celles de l'ITE de classe B. La vente de ces équipements ne doit pas être restreinte, mais l'avertissement suivant doit être inclus dans le mode d'emploi :



L'utilisation de cet appareil dans un environnement résidentiel peut provoquer des interférences radio.

Déclaration de conformité de la Communauté européenne (classe A)



Il est confirmé par la présente que ce produit est conforme aux exigences énoncées dans les directives du Conseil relatives au rapprochement des législations des États membres concernant la directive 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique.

Sommaire

1. Mesures de sécurité	5
2. Contenu du pack	5
3. Démarrage rapide	6
4. A propos du produit	6
4.1. Caractéristiques	6
4.2. Spécifications	7
4.3. Interface et interrupteur	10
4.4. Dimensions	11
4.5. Installation	12
4.6. Télécommande	13
5. Interface des réglages	14
5.1. Feature menu (Menu principal des fonctionnalités)	14
5.2. Feature exposure (réglages de l'exposition)	14
5.3. Feature color (réglages des couleurs)	15
5.4. Feature image (réglages de l'image)	15
5.5. Feature P/T/Z (réglages du Pan / Tilt / Zoom)	16
5.6. Feature noise reduction (réglages de la réduction du bruit)	16
5.7. Feature setup (réglages généraux)	17
5.8. Feature communication setup (réglages des communications)	17
5.9. Feature restore default (restauration par défaut)	18
6. Réglages Web	18
6.1. Accéder à la caméra	18



Sommaire

6.2. Contrôler la caméra	19
6.2.1. Fenêtre de l'aperçu vidéo	19
6.2.2. Configuration du PTZ	19
6.2.3. Sélection de la langue	20
6.3. Réglages vidéo	20
6.4. Réglages de l'image	21
6.5. Réglages de l'audio	21
6.6. Réglages du système	21
6.7. Réglages du réseau	22
6.8. Informations sur l'appareil	23
6.9. Télécharger le programme de mise à niveau	23
7. Dépannage	23
7.1. Image	23
7.2. Contrôle	24



1. Mesures de sécurité

- Pendant son installation et son utilisation, toutes les réglementations électriques du pays doivent être strictement observées.
- Veuillez utiliser l'adaptateur d'alimentation fourni avec le produit.
- Ne connectez pas plusieurs appareils sur le même adaptateur d'alimentation (excéder la capacité de l'adaptateur peut générer une chaleur excessive ou causer un incendie).
- Ne tournez pas la caméra à la main, qui pourrait entraîner une défaillance mécanique.
- Au moment d'installer la caméra sur un mur ou au plafond, assurez-vous que l'appareil est bien fixé et qu'aucun obstacle ne se trouve dans son champ de rotation. Ne l'allumez pas tant que l'installation n'est pas finalisée.
- Pour éviter l'accumulation de chaleur, veillez à ce que l'appareil soit bien ventilé.
- Si l'appareil fume, sent ou fait du bruit, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation immédiatement, puis contactez votre revendeur à temps.
- Ce produit n'est pas étanche, veuillez donc le maintenir au sec.
- Ce produit ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur, les dommages causés par le démontage par l'utilisateur ne sont pas couverts par la garantie



Un champ électromagnétique à des fréquences spécifiques peut affecter la qualité de l'image.


2. Contenu du pack

NOM	QUANTITE
Caméra	1
Adaptateur d'alimentation	1
Télécommande	1
Câble RS232	1
Support de fixation (avec vis)	1
Manuel utilisateur	1



3. Démarrage rapide

- 1) Avant de démarrer la caméra, veuillez vérifier que les connexions sont correctes.



- 2) Connectez l'adaptateur fourni au port d'alimentation, puis mettez sur ON le bouton ON/OFF. Le voyant d'alimentation sur la face avant de la caméra s'allume.
- 3) Une fois sous tension, la caméra s'initialise en déplaçant sa tête vers sa position limite supérieure, puis vers ses positions limites horizontales et verticales avant de se mettre en position zéro. Quand le moteur s'arrête, l'initialisation est terminée.

4. A propos du produit

4.1. Caractéristiques

• Caméra à double objectif

La caméra peut à la fois produire des vidéos panoramiques et de la vidéo HD.

• Suivi intelligent de l'enseignant

Intégrant un algorithme de reconnaissance d'image et de suivi de premier plan, la caméra vous permet de réaliser un suivi fluide et naturel sans caméra de positionnement auxiliaire ou de suivi. Différentes caméras peuvent être installées pour assurer le suivi de l'enseignant.



• Angle de vue ajustable

L'angle de la lentille panoramique peut être ajustée vers le haut et le bas (-15° ~ $+15^{\circ}$), un ajustement très utile pour l'installation technique.

• Objectif grand angle 71° + zoom optique x12

Objectif grand angle 4K de haute qualité avec 8 millions de pixels en ultra-haute résolution, zoom optique x12 et angle de champ horizontal jusqu'à 71° .

• 4K UHD

Grâce à un capteur CMOS UHD de 1/2,5 pouce et 8,51 millions de pixels, il est possible d'obtenir des images de haute qualité avec une résolution maximale de 4K (3840x2160). Il est compatible avec les résolutions 1080P, 720P et autres.

• Interfaces multiples

Prise en charge de l'interface HDMI et 3G-SDI, distance de transmission effective de 3G-SDI jusqu'à 150 mètres (1080P30). HDMI, NET ou 3G-SDI, NET peuvent émettre deux signaux numériques HD en même temps.

• Capteur G intégré (en option)

Prise en charge de la fonction de basculement automatique de l'image, pratique pour l'installation technique.

• Microphone intégré

Microphone intégré en réseau, captation omnidirectionnelle, distance de captation jusqu'à 6 mètres, algorithme unique de suppression du bruit, rendu parfait de la voix.

4.2. Spécifications

CARACTERISTIQUES DE LA CAMERA

Système de signal	HDMI: 4K@30fps, 4K@25fps, 4K@29.97fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps SDI: 1080P@30fps, 1080P@25fps
Capteur	1/2.5", CMOS ; Pixels effectifs : 8.51M
Mode balayage	Progressif
Objectif	12x, f = 4.4mm~52.8mm ; F1.8~F2.6
Zoom numérique	16x
Eclairage min.	0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)
Obturateur	1/30s~1/10000s
Balance des blancs	Auto, Indoor, Outdoor, One Push, Manual, VAR
Compensation du contre-jour	Pris en charge
Réduction numérique du bruit	Réduction numérique du bruit 3D
SNR	≥ 55 dB
Angle de vue horizontal	71° ~ 8.2°
Angle de vue vertical	42.7° ~ 4.5°
Angle panoramique	$\pm 170^{\circ}$
Angle d'inclinaison	$\pm 30^{\circ}$



Vitesse panoramique	1.61°~75.56°/s
Vitesse d'inclinaison	0.44°~15°/s
Basculement de l'image	Pris en charge
Gel de l'image	Pris en charge
Positions prédéfinies	255
Précision des préréglages	0.1°

CAMERA PANORAMIQUE

Système de signal	HDMI: 4K@30fps, 4K@25fps, 4K@29.97fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps SDI: 1080P@30fps, 1080P@25fps
Capteur	1/2.5", CMOS ; Pixels effectifs : 8.51M
Mode balayage	Progressif
Monture d'objectif	M12
Objectif 1	f = 8mm, angle de vue horizontal 48°
Objectif 2	f = 1.97mm, angle de vue horizontal 107°
Eclairage min.	0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)
Obturbateur	1/30s~1/10000s
Balance des blancs	Auto, Indoor, Outdoor, One Push, Manual, VAR
Réduction numérique du bruit	Réduction numérique du bruit 3D
Compensation du contre-jour	Pris en charge
Gel de l'image	Pris en charge
Basculement de l'image	Pris en charge

CARACTERISTIQUES USB

Système d'exploitation	Windows 7/8/10, Mac OS X, Linux, Android
Système Couleur /Compression	YUY2/H.264/MJPEG
Format vidéo	YUY2 : max to 1080P@30fps H.264 AVC : max to 2160P@30fps H.264 SVC : max to 2160P@30fps MJPEG : max to 2160P@30fps
USB Audio	Pris en charge
Protocol de communication USB vidéo	UVC 1.1~UVC 1.5
Contrôle UVC PTZ	Pris en charge



CARACTERISTIQUES RESEAU

Compression vidéo	H.264/H.265/MJPEG
Flux vidéo	First/Second/Third/Fourth Stream
Résolution du 1 ^{er} /2 ^e flux	3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 720x408, 640x480, 640x360
Résolution du 3 ^e /4 ^e flux	720x480, 720x408, 640x360, 480x320, 320x240
Taux de bits vidéo	32kbps~51200kbps
Contrôle du taux de bits	CBR, VBR
Fréquence d'image	1fps~30fps
Compression audio	AAC
Taux de bits audio	48K, 64K, 96K, 128K
Protocoles	TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP(S), ONVIF, DHCP, Multicast, etc.

INTERFACES


Interface réseau	1 x NET: 10M/100M/1000M Port Ethernet adaptatif, support PoE+
Interface USB 2.0	1 x USB 2.0: Type A
Interface communication	1 x RS232 IN: 8pin Min DIN, Max Distance: 30m, Protocol: VISCA/ Pelco-D/ Pelco-P 1 x RS232 OUT: 8pin Min DIN, Max Distance: 30m, Protocol: VISCA/ network use 1 x RS485: 2pin phoenix port, Max Distance: 1200m, Protocol: VISCA/ Pelco-D/ Pelco-P
Interface 3.0	1 x USB 3.0: Type B
Interface LINE IN	1 x LINE IN: 3.5mm Audio ; Input Interface
Interface HDMI	1 x HDMI: Version 2.0
Interface 3G-SDI	1 x 3G-SDI: BNC type, 800mVp-p, 75Ω, Along to SMPTE 424M standard
Interface alimentation	DC-005/Φ2.0 (DC IN 12V)

CARACTERISTIQUES GENERALES

Tension d'entrée	DC 12V/PoE+ (802.3at)
Courant d'entrée	2A (max.)
Température de fonctionnement	0°C~40°C
Température de stockage	-40°C~60°C
Consommation d'énergie	18W (max.)
Dimensions	200mm x 176.5mm x 165mm
Poids net	environ 1.8Kg




4.3. Interface et interrupteur









N°	INTERFACE / INTERRUPTEUR
1	Interface NET
2	Interface USB 2.0
3	Interface RS232 IN
4	Interface RS232 OUT
5	Interface RS485
6	Interface USB 3.0
7	Interface LINE IN
8	Interface HDMI
9	Interface 3G-SDI
10	Interface DC 12V
11	Interrupteur d'alimentation


4.4. Dimensions



4.5. Installation



4.6. Télécommande



DESCRIPTION DES TOUCHES

(1) touche Standby	Entrer en mode veille
(2) touches de chiffres	Définir une position ou appeler une position
(3) touche *	A utiliser avec d'autres touches
(4) touche PRESET	Définir une position : [PRESET] + chiffre (0-9)
(5) touche HOME	Confirmer la sélection ou remettre la caméra PTZ en position centrale
(6) touche Retour	Retourner au menu précédent
(7) touche ZOOM	SLOW : zoomer [+] ou dézoomer [-] lentement FAST : zoomer [+] ou dézoomer [-] rapidement
(8) touche L/R SET	Standard : appuyer simultanément sur L/R SET + 1 Reverse : appuyer simultanément sur L/R SET + 2
(9) touches FOCUS	Focus Auto / Manuel (manuel) / Far (au plus loin) / Near (au plus proche)
(10) touche CAMERA SELECT	Appuyer pour sélectionner et contrôler la caméra

(11) touche #

A utiliser avec d'autres touches

(12) touches de contrôle de la télécommande

[*] + [#] + [F1] : Adresse 1
[*] + [#] + [F2] : Adresse 2
[*] + [#] + [F3] : Adresse 3
[*] + [#] + [F4] : Adresse 4

(13) touche RESET

Effacer la position prédéfinie : [RESET] + chiffre (0-9)

(14) touches de contrôle du PTZ

Contrôler le PTZ avec les flèches directionnelles

(15) touche MENU

Entrer ou sortir du menu OSD

(16) touche BACKLIGHT

Backlight ON/OFF : appuyer plusieurs fois pour activer ou désactiver la compensation du contre-jour. Note :

- Effectif seulement en mode « auto exposure »
- S'il y a une lumière derrière le sujet, le sujet s'assombrit, appuyez sur la touche backlight pour que le contre-jour soit compensé. Appuyez à nouveau pour désactiver la fonctionnalité.

(17) touche P/T RST (réinitialiser le PTZ)

Prérégler l'autotest Pan / Tilt (panoramique / inclinaison)

Raccourcis


[*] + [#] + [1] : menu OSD en anglais par défaut
[*] + [#] + [3] : menu OSD en chinois par défaut
[*] + [#] + [4] : affichage de l'adresse IP actuelle
[*] + [#] + [6] : récupération rapide des valeurs par défaut
[*] + [#] + [8] : afficher la version de la caméra
[*] + [#] + [9] : configurer rapidement l'inversion
[*] + [#] + [MANUAL] : rétablir l'adresse IP par défaut



5. Interface des réglages


5.1. Feature menu (Menu principal des fonctionnalités)

Appuyez sur la touche [MENU] pour afficher le menu des fonctionnalités à l'écran. Utilisez la flèche directionnelle pour déplacer le curseur sur un élément de la liste et appuyez sur [HOME] pour entrer dans le sous-menu correspondant.



5.2. Feature exposure (réglages de l'exposition)

Dans le menu principal, placez le curseur sur [Exposure] et appuyez sur la touche [HOME] pour accéder à la page des réglages de l'exposition comme montré ci-dessous.



DESCRIPTION DU MENU EXPOSURE	
Mode	: Auto, Manual, SAE, AAE, Bright.
ExpCompMode	: On, Off (effectif seulement en mode Auto).
ExpComp	: -7~7 (effectif seulement quand l'item ExpCompMode est sur On).
Backlight	: On, Off (effectif en mode Auto).
Bright	: 0~17 (effective en mode Bright).
Gain Limit	: 0~15 (effectif seulement en mode Auto, SAE, AAE, Bright).
Anti-Flicker	: Off, 50Hz, 60Hz (effectif seulement en mode Auto, AAE, Bright).

Meter : Average, Center, Smart, Top.

Iris : F1.8, F2.0, F2.4, F2.8, F3.4, F4.0, F4.8, F5.6, F6.8, F8.0, F9.6, F11.0, Close (effectif seulement en mode Manual, AAE mode).

Shutter : 1/30, 1/60, 1/90, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/725, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/6000, 1/10000 (effectif seulement en mode Manual, SAE).



Gain : 0~15 (effectif en mode Manual).

DRC : 0~8.

5.3. Feature color (réglages des couleurs)

Dans le menu principal, placez le curseur sur [Color] et appuyez sur la touche [HOME] pour confirmer et accéder à la page des réglages des couleurs comme montré ci-dessous.

FEATURE COLOR		DESCRIPTION DU MENU COLOR
▶	WB Mode Auto	WB Mode : Auto, Indoor, Outdoor, One Push, Manual, VAR.
	RG Tuning 0	RG : 0~255 (effectif en mode Manual).
	BG Tuning +1	BG : 0~255 (effectif en mode Manual).
	Saturation 100%	RG Tuning : -10~+10 (effectif en modes Auto, One Push, VAR).
	Hue 7	BG Tuning : -10~+10 (effectif en modes Auto, One Push, VAR).
▲▼	Select Item	Saturation : 60%~200%.
◀▶	Change Value	Hue : 0~14.
[Return]	Back	Color Temp : 2500K~8000K (effectif en mode VAR).

5.4. Feature image (réglages de l'image)


Dans le menu principal, placez le curseur sur [Image] et appuyez sur la touche [HOME] pour accéder à la page des réglages de l'image comme montré ci-dessous.

FEATURE IMAGE		DESCRIPTION DU MENU IMAGE
▶	Luminance 7	Luminance : 0~14.
	Contrast 7	Contrast : 0~14.
	Sharpness 6	Sharpness : 0~11.
	Flip-H Off	Flip-H : On, Off.
	Flip-V Off	Flip-V : On, Off.
	B&W-Mode Off	B&W-Mode : On, Off.
	Style Default	Style : Default, Norm, Bright, PC.
▲▼	Select Item	
◀▶	Change Value	
[Return]	Back	



5.5. Feature P/T/Z (réglages du Pan / Tilt / Zoom)

Dans le menu principal, placez le curseur sur [P/T/Z] et appuyez sur la touche [HOME] pour accéder à la page des réglages du Pan (panoramique) / Tilt (inclinaison) / Zoom comme montré ci-dessous.



DESCRIPTION DU MENU P / T / Z

SpeedByZoom : On, Off.

AF-Zone : Front, Top, Center, Bottom.

AF-Sense : Low (bas), Normal, High (élevé).

L/R Set : STD, REV.

Display Info : On, Off.

Image Freeze : On, Off.


Digital Zoom : Off, 2x, 4x, 8x, 16x.

Call Preset Speed : 1~24.

Pre Zoom Speed : 0~7.

5.6. Feature noise reduction (réglages de la réduction du bruit)

Dans le menu principal, placez le curseur sur [Noise Reduction] et appuyez sur la touche [HOME] pour accéder à la page des réglages de la réduction du bruit comme montré ci-dessous.




DESCRIPTION DU MENU NOISE REDUCTION

NR3D-Level : Off, 1~9.

5.7. Feature setup (réglages généraux)

Dans le menu principal, placez le curseur sur [Setup] et appuyez sur la touche [HOME] pour accéder à la page des réglages généraux comme montré ci-dessous.



DESCRIPTION DU MENU SETUP

Language : EN, Chinese, Russian.

DVI Mode : HDMI, DVI.

Video Format : 1080P30, 4KP29.97, 4KP25, 4KP30, 1080P25.

HDMI FRAME : Feature, Panorama.


SDI FRAME : Feature, Panorama.

Current Menu : Feature, Panorama.

Video Mode : SDI-3G Mode (LEVEL-A, LEVEL-B).

5.8. Feature communication setup (réglages des communications)

Dans le menu principal, placez le curseur sur [Communication Setup] et appuyez sur la touche [HOME] pour accéder à la page des réglages des communications comme montré ci-dessous.



DESCRIPTION DU MENU COMMUNICATION

Protocol : Auto, VISCA, PELCO-D, PELCO-P.

V_Address : 1~7 (effectif seulement en Auto, VISCA protocol).

P_D_Address : 0~254 (effectif seulement en Auto, PELCO-D protocol).

P_P_Address : 0~31 (effectif seulement en Auto, PELCO-P protocol).

V_AddrFix : On, Off (effectif seulement en Auto, VISCA protocol).


Net Mode : Serial, Paral.

Baudrate : 2400, 4800, 9600, 38400.



5.9. Feature restore default (restauration par défaut)

Dans le menu principal, placez le curseur sur [Restore Default] et appuyez sur la touche [HOME] pour accéder à la page de restauration par défaut comme montré ci-dessous.



DESCRIPTION DU MENU RESTORE DEFAULT

Restore : Yes, No.

Note : Le menu de l'interface graphique et les informations sur les appareils sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

6. Réglages Web

6.1. Accéder à la caméra

Accédez à l'adresse IP de la caméra dans le navigateur (IP de la caméra de l'enseignant par défaut: 192.168.100.82; IP de la caméra de l'étudiant par défaut: 192.168.100.92) pour afficher la fenêtre de connexion, puis saisir le nom d'utilisateur (par défaut : admin) et le mot de passe (par défaut : admin). Après connexion, il affichera la fenêtre :



6.2. Contrôler la caméra

Toutes les pages incluent deux barres de menu :


- Contrôle en temps réel : Affichage de l'image vidéo à l'aide des boutons de fonction.
- Réglages des paramètres : configuration des paramètres.

6.2.1. Fenêtre de l'aperçu vidéo


La fenêtre d'aperçu vidéo est identique à la résolution vidéo, plus la résolution est grande, plus la zone de visualisation est grande. Double-cliquez sur la fenêtre d'aperçu pour l'afficher en plein écran et double-cliquez à nouveau pour revenir à la taille initiale.

La barre d'état de la fenêtre d'aperçu se présente ainsi :



 Bouton pour passer en plein écran.

6.2.2. Configuration du PTZ



1) Contrôle du panoramique et de l'inclinaison

Les flèches directionnelles et le bouton HOME vous permet de guider manuellement la caméra vers la position désirée.

2) Zoom

Les boutons Zoom In et Zoom Out vous permettent d'élargir ou de resserrer le champ de vision.

3) Focus

Les boutons Focus In et Focus Out permettent d'ajuster manuellement le focus de manière précise si la caméra rencontre des problèmes de mise au point sur un objet.

4) Vitesses du PTZ

La vitesse du panoramique (Pan speed) peut être réglée entre 1~24, la vitesse d'inclinaison (Tilt speed) peut l'être entre 1~20. La vitesse du Zoom (Zoom speed) et du Focus (Focus speed) peuvent l'être entre 1~7.

5) Préréglages du PTZ

Quand le PTZ se met à une position à laquelle vous souhaiteriez retourner plus tard, vous pouvez prédéfinir des positions pour les appeler rapidement. Tapez un chiffre (entre 0~254) dans la Preset et cliquez sur le bouton "Set" pour l'enregistrer. Saisissez le numéro de position de la caméra voulue et cliquez sur le bouton "Call" pour que la caméra se mette à la position enregistrée.

6) PTZ/OSD


Déplacez le curseur vers le menu déroulant, cliquez sur "OSD" pour afficher le menu à l'écran et effectuer les réglages du menu sur l'interface. Quand la caméra est en mode suivi, la page WEB ne peut pas afficher le menu OSD et les flèches directionnelles ne peuvent pas être contrôlées.

7) Flux de prévisualisation (Preview Stream)

Sélectionnez "Feature" ou "Panorama" pour prévisualiser la fonction ou la caméra panoramique.



6.2.3. Sélection de la langue



Cliquez sur l'une des 3 langues proposées (Anglais, Chinois ou Russe) pour changer la langue de la page.

6.3. Réglages vidéo

Video Settings	
Encode Level	<input type="text" value="mainprofile"/>
First stream	
Encode Codec	<input type="text" value="H264"/>
Resolution	<input type="text" value="1920x1080"/>
Bit Rate	<input type="text" value="4096"/>
Frame Rate	<input type="text" value="30"/> fps
I Key Frame Interval	<input type="text" value="30"/>
Bit Rate Control	<input type="text" value="CBR"/>
Second stream	
Encode Codec	<input type="text" value="H264"/>
Resolution	<input type="text" value="1920x1080"/>
Bit Rate	<input type="text" value="4096"/>
Frame Rate	<input type="text" value="30"/> fps
I Key Frame Interval	<input type="text" value="30"/>
Bit Rate Control	<input type="text" value="CBR"/>
Third stream	
Encode Codec	<input type="text" value="H264"/>
Resolution	<input type="text" value="640x360"/>
Bit Rate	<input type="text" value="2048"/>
Frame Rate	<input type="text" value="30"/> fps
I Key Frame Interval	<input type="text" value="30"/>
Bit Rate Control	<input type="text" value="CBR"/>
Fourth stream	
Encode Codec	<input type="text" value="H264"/>
Resolution	<input type="text" value="640x360"/>
Bit Rate	<input type="text" value="2048"/>
Frame Rate	<input type="text" value="30"/> fps
I Key Frame Interval	<input type="text" value="30"/>
Bit Rate Control	<input type="text" value="CBR"/>
<input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

1) Encode Level

Supporte mainprofile et highprofile.

2) Encode Codec

Supporte H264, H265 et MJPEG.

3) Resolution

Le premier/second flux supporte 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 720x408, 640x480, 640x360; Le 3e/4e flux supporte 720x480, 720x408, 640x360, 480x320, 320x240. Plus la résolution est élevée, plus l'image est claire, et plus le flux de code est important, plus la bande passante du réseau est sollicitée.

4) Bit Rate (débit binaire)

Vous pouvez spécifier le débit binaire, plus le débit binaire est élevé, plus l'image est claire. La configuration du débit doit être combinée avec la largeur de bande du réseau. Lorsque la largeur de bande du réseau est étroite et que le débit binaire est configuré plus élevé, le flux vidéo ne peut pas être transmis normalement et l'effet visuel est moins bon.

5) Frame Rate (Fréquence d'images)

Vous pouvez spécifier la taille de la fréquence d'images ; plus la fréquence d'images est élevée, plus l'image est lisse ; plus la fréquence d'images est faible, plus la sensation de battement est importante.

6) I Key Frame Interval

Définissez l'intervalle entre deux images I. Plus l'intervalle est grand, plus la réponse est lente lors de la première ouverture de l'image.


7) Bit Rate Control (Contrôle du débit binaire)

Deux modes pour le contrôle du débit binaire :

- CBR (Constant Bit Rate / Débit binaire constant): Le codeur vidéo codera en fonction de la vitesse prédéfinie.
- VBR (Variable Bit Rate / Débit binaire variable): Le codeur vidéo ajuste la vitesse en fonction de la vitesse prédéfinie afin d'obtenir la meilleure qualité d'image.



6.4. Réglages de l'image



Brightness - 7 +

Saturation - 4 +

Contrast - 7 +

Sharpness - 6 +

Hue - 7 +

Flip ☐ On ☒ Off

Mirror ☐ On ☒ Off

Submit Cancel Default

1) Brightness

Luminosité de l'image : 0~14 (valeur par défaut : 7).

2) Saturation

Saturation de l'image : 0~14 (valeur par défaut : 4).

3) Contrast

Contraste de l'image : 0~14 (valeur par défaut : 7).

4) Sharpness

Netteté de l'image : 0~11 (valeur par défaut : 6).

5) Hue


Teinte de l'image : 0~14 (valeur par défaut : 7).

6) Flip & Mirror

Activer / Désactiver la fonction Flip (inversion).

Activer / Désactiver la fonction Mirror (miroir).

6.5. Réglages de l'audio



Audio Settings

Audio Switch On

Audio Type AAC

Sample Rate 48K

Bit Rate 96K

Input Type LINEIN

Input Vol 20 dB

ADTS Options Off

Submit Cancel

1) Audio Switch

Activer / Désactiver le commutateur audio.

2) Audio Type

Type audio AAC.

3) Sample Rate

Fréquence d'échantillonnage 44.1K ou 48K.

4) Bit Rate

Débit binaire 48K, 64K, 96K ou 128K.

5) Input Type

Type d'entrée LINE IN ou MIC IN.


6) Input Vol

Sélectionnez la valeur du volume pour contrôler le volume du canal.

7) ADTS Options

Options : On/Off.

6.6. Réglages du système



Initialize

Reboot Reboot

User

Username admin

Password

Guest guest

Password

Submit Cancel

1) Reboot

Cliquez sur "Reboot" pour redémarrer le système.

2) Username et Password (Nom d'utilisateur et Mot de passe)

Modifiez le mot de passe de l'utilisateur et de l'invité (utilisez seulement des lettres et des nombres, la longueur maximale du mot de passe est de 32 bits).



6.7. Réglages du réseau

Lan Settings

IP Configuration Type

Fixed IP Address

IP Address

192.168.100.82

Subnet Mask

255.255.255.0

Gateway

192.168.100.1

DNS Address

8.8.8.8

MAC Address

D4:E0:8E:A9:73:45

Submit

Cancel

Port Settings

HTTP Port

80

RTSP Port

554

TCP Port

5678

UDP Port

1259

Sony Visca

52381

RTMP(S) Settings

First Stream

☐ On

☒ Off

☐ Video

☐ Audio

MRL

rtmp://192.168.100.138/live/stream0

Second Stream

☐ On

☒ Off

☐ Video

☐ Audio

MRL

rtmp://192.168.100.138/live/stream1

SRT Settings

SRT

☐ On

☒ Off

SRT Mode

Listener

SRT Server

192.0.2.1

SRT Port

4578

SRT Encryption

None

SRT Password

1234567890

SRT Bandwidth Overhead

25

SRT Variable Latency

500

SRT StreamId

#:::u=admin

RTSP Settings

RTSP Auth

☐ On

☒ Off

ONMF Settings

ONMF

☐ On

☒ Off

ONMF Auth

☐ On

☒ Off

Multicast Settings

Multicast

☐ On

☒ Off

Address

224.1.2.3

Port

6688

NTP Settings

NTP Time Sync

☐ On

☒ Off

Time Zone

(GMT+08:00) Beijing, China

Server Address

cn.ntp.org.cn

Time Interval (min)

1440

Main Time Show

☐ On

☒ Off

Position

X

0

Y

0

Sub Time Show

☐ On

☒ Off

Position

X

0

Y

0

Submit

Cancel

1) Lan Settings (Réglages du LAN)

IP par défaut de la caméra du professeur : 192.168.100.82.
IP par défaut de la caméra de l'étudiant : 192.168.100.92.
L'adresse MAC ne peut pas être modifiée.

2) Port Settings (Réglages des ports)

A. Port HTTP

L'adresse IP identifie un appareil de réseau et plusieurs programmes réseau peuvent s'exécuter sur l'appareil, chaque programme réseau utilisant le port réseau pour la transmission des données. Le réglage du port sur cette page permet de définir le port utilisé par le programme du SERVEUR WEB pour transmettre. Lors du mappage du port, il doit être cohérent avec le numéro de port (80 par défaut).

B. Port RTSP

Configurez le port RTSP, il est, par défaut, à 554.

C. Port TCP

Configurez le port TCP, il est, par défaut, à 5678.

D. UDP Port

Configurez le port UDP, il est, par défaut, à 1259.

E. Sony Visca

Sony Visca 52381.

3) RTMP(S) Settings (Réglages du RTMP(S))

Règle le MRL du RTMP(S) et sélectionne les fonctions "on", "off", "video" et "audio" pour activer ou désactiver la vidéo et l'audio sur les deux flux. Cliquez sur "Submit" pour que les réglages prennent effet sans redémarrer.

4) SRT Settings (Réglages du SRT)

Activez / Désactivez le SRT et réglez le mode SRT, le serveur SRT, le port SRT, le cryptage SRT, le mot de passe SRT, la surcharge de la bande passante du SRT, la latence variable du SRT et le streamID du SRT.

5) RTSP Settings (Réglages du RTSP)

Activez / Désactivez le Auth du RTSP.

6) ONVIF Settings (Réglages du ONVIF)

Activez / Désactivez le ONVIF et le Auth ONVIF.

7) Multicast Settings (Réglages du multicast)

Activez / Désactivez le Multicast, configurez l'adresse du Multicast (par défaut, 224.1.2.3) du Port (par défaut, 6688; 6688 est le port multicast du premier flux et 6690 est le port multicast du second flux).

8) NTP Settings (Réglages du NTP)

Activez / Désactivez le NTP time sync, le Main time show et le Sub time show; sélectionnez le fuseau horaire (Time Zone); configurez l'adresse du serveur, l'intervalle de temps (Time interval) et le Time Show Position des deux flux.



6.8. Informations sur l'appareil

Information

Device ID	UHD Camera
Device Type	H7T
Software Version	SOC v0.0.13 - ARM 7.0.07S
Webware Version	v1.5.6

6.9. Télécharger le programme de mise à niveau

Si vous avez besoin du programme de mise à niveau de l'appareil photo, veuillez contacter le fabricant.

Note : L'interface WEB et les informations sur les appareils sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

7. Dépannage

7.1. Image

- L'écran n'affiche aucune image
 - 1) Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est connectée, que la tension est normale et que le voyant d'alimentation est toujours allumé.
 - 2) Mettez l'appareil hors tension pour vérifier qu'il s'agit bien d'un autotest.
 - 3) Assurez-vous que le câble de la plateforme vidéo et celui de la télévision sont correctement branchés.
- L'image est saccadée après que la caméra a été correctement connectée
 - 1) Assurez-vous que la caméra est installée dans une position stable.
 - 2) Vérifiez qu'il n'y ait pas de machine ou objet vibrant à proximité de la caméra.
- Il n'y a pas d'image vidéo dans le navigateur

Il n'est pas possible d'utiliser le navigateur Internet Explorer (core). Il est recommandé d'utiliser les navigateurs Google, Firefox et Edge. L'image vidéo de la caméra s'affichera normalement.
- Impossible d'accéder au site via le navigateur
 - 1) L'utilisation d'un PC pour accéder au réseau permet de vérifier que l'accès au réseau fonctionne correctement et d'éliminer les défaillances du réseau causées par le câble et le virus du PC jusqu'à ce que le PC et la caméra puissent s'envoyer des signaux (ping).
 - 2) Vérifiez qu'il n'y ait pas de machine ou objet vibrant à proximité de la caméra.



- 3) Assurez-vous que l'adresse IP, le masque de sous-réseau et les paramètres de la passerelle sont corrects.
 - 4) Vérifiez si l'adresse MAC est en conflit.
 - 5) Vérifiez si le port web a été modifié, le réglage par défaut est de 80.
- Oubli de l'adresse IP ou du mot de passe de connexion
 - IP par défaut de la caméra de l'enseignant : 192.168.100.82.
 - IP par défaut de la caméra de l'étudiant : 192.168.100.92.
 - Nom d'utilisateur par défaut : admin.
 - Mot de passe par défaut : admin.

7.2. Contrôle

- La télécommande ne fonctionne pas
 - 1) Remplacez les piles
 - 2) Assurez-vous que le mode de fonctionnement de la caméra est correct.
 - 3) Assurez-vous que la clé d'adresse de la télécommande correspond à celle de la caméra.
- Le port série ne peut pas contrôler
 - 1) Vérifiez que le protocole, l'adresse et le débit binaire de la caméra sont cohérents.
 - 2) Vérifiez que le câble de contrôle est bien branché.



