MANUEL DE FONCTION INTE-RACTIVE

Introduction aux accessoires	2
Guide d'utilisation pour système d'exploitation Windows	4
Guide d'utilisation pour Mac	22
Dépannage	

Touche de fonction sur le "Corps du pointeur"



Touche de fonction sur le "Stylo lumineux"





La fonction interactive est apportée par le logiciel "LightPen-Dual".

1. Configuration système requise

Pour vérifiez que la fonction interactive marche correctement, vérifiez que votre ordinateur remplit bien les conditions suivantes.

8	
Configuration système requise	
Système d'exploita-	Microsoft Windows 7 / 8 / 10
tion requis	
Type de processeur	Intel [®] Core [™] i3 ou version ultérieure
	(un GPU spécialement dédié à la tâche
	est recommandé)
RAM	2GB ou plus
Espace disque dispo-	100 Mo
nible minimum	

LightPen-Dual

Guide d'utilisation pour système d'exploitation Windows

2. Installation du logiciel

2.1 Installation du pilote

- Étape 1. Insérez le CD-ROM du "Owner's Manual (Manuel de l'utilisateur)" dans le lecteur de CD.
- Étape 2. Ouvrez le dossier "LightPen Software for Windows" sur le CD-ROM.
- Étape 3. Double cliquez sur "Setup.exe" avec la souris. La fenêtre suivante apparaît.



Guide d'utilisation pour système d'exploitation Windows-SPDriver

Étape 4.

nuer.

(1) cliquez sur " SPDriver" avec la souris.

Puis la fenêtre "Setup Wizard (Assistant d'installation)" apparaît comme indiqué ci-dessous.

Cliquez sur "Next (Suivant)" pour installer.



(2) Vous pouvez choisir le dossier selon vos préférences, ou utiliser le dossier par défaut. Cliquez ensuite sur "Next (Suivant)" pour conti-



(3) Veuillez patienter jusqu'à ce que l'installation soit finie. Installation terminée.



2.2 Installation du logiciel LightPen-Dual

- Étape 1. Insérez le CD-ROM du "Owner's Manual(Manuel de l'utilisateur)" dans le lecteur de CD.
- Étape 2. Ouvrez le dossier "LightPen Software for Windows" sur le CD-ROM.
- Étape 3. Double cliquez sur le fichier "Setup.exe" avec la souris. Puis la fenêtre apparaît comme indiqué ci-dessous.



Étape 4.

(1) cliquez sur "LightPen-Dual" avec la souris.

Puis la fenêtre "Setup Wizard (Assistant d'installation)" apparaît comme indiqué ci-dessous.

Cliquez sur "Next (Suivant)" pour installer.



Guide d'utilisation pour système d'exploitation Windows_LightPen-Dual

(2) Vous pouvez choisir le dossier selon vos préférences, ou utiliser le dossier par défaut. Cliquez ensuite sur "Next (Suivant)" pour continuer.



(3) Confirmez les informations affichées et choisissez "Install (Installer)".

j5) Setup - LightPen-Dual	— — X
Ready to Install Setup is now ready to begin installing LightPen-Dual on your computer.	
Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to re change any settings.	eview or
Destination location: C: 'Program Files'LightPen'LightPen-Dual	*
4	• •
< Back Install	Cancel

(4) Veuillez patienter jusqu'à ce que l'installation soit finie. L'installation est terminée.



3. Configuration initiale pour la fonction interactive.

3.1 Après avoir installé SPDriver, vous pouvez le sélectionner dans "Démarrer / LightPen / SPDriver / SPDriver" pour l'exécuter. Branchez le câble USB fourni sur votre PC et l'icône devrait s'afficher comme suit.



3.2 Cliquez sur l'icône 20 de la barre d'état système de la barre des tâches pour afficher le menu.



(Windows 7)

- * Le système d'exploitation Microsoft Windows 7 prend en charge la commande tactile multi-point. Lorsque vous utilisez votre projecteur avec un PC fonctionnant sous l'OS Microsoft Windows7, vous pouvez choisir d'utiliser le mode souris par défaut ou le mode de commande tactile multi-point.
- * Le système d'exploitation Microsoft Windows 8 ne prend en charge que le mode tactile.

Guide d'utilisation pour système d'exploitation Windows-LightPen-Dual

3.3 Sélectionnez "Calibration (Calibrage)" pour commencer l'opération de calibrage. Utilisez votre stylo ou pointeur pour toucher le cercle qui est affiché sur l'écran. Un autre cercle apparaîtra, répétez cette opération 4 fois.



3.4 Lorsque vous avez calibré les 4 points sur l'écran, le système PC enregistrera les données comme indiqué ci-dessous, veuillez patienter.



3.5 Lorsque vous avez fini le calibrage, vous pouvez utiliser le stylo ou le pointeur comme une souris sur un tableau de projection ou un mur. 3.6 Comment faire pour exécuter à nouveau le pilote

Exécutez le pilote dans "Start Menu (Menu de démarrage) / LightPen / SPDriver/ SPDriver".



4. Comment utiliser la fonction interactive de LightPen-Dual

4.1 Fonction de LightPen-Dual

Lorsque vous avez terminé l'installation de LightPen-Dual et que vous l'ouvrez depuis "Start Menu (Menu de démarrage)/LightPen/ LightPen-Dual/LightPen-Dual", la barre d'outils suivante apparaîtra à droite.



Guide d'utilisation pour système d'exploitation Windows-LightPen-Dual

4.2 Fonction de chaque icône sur la Barre d'outils

Icône		Description
\bigotimes	Souris	Pour changer la fonction sur Souris d'ordina- teur.
	Stylo rouge	Pour choisir la fonction stylo rouge.
	Stylo vert	Pour choisir la fonction stylo vert.
	Stylo bleu	Pour choisir la fonction stylo bleu.
	Stylo marqueur	Pour choisir la fonction stylo marqueur.
	Outils de dessin	Pour dessiner un cercle, un carré, un triangle ou une ligne droite.
02	Finesse et cou- leur du stylo	Pour sélectionner la finesse et la couleur du stylo.
Ø	Gomme	Pour effacer le dessin.
	Effacer tout	Pour effacer d'un seul coup tous les dessins à l'écran.
	Enregistrer le fichier	Pour enregistrer la page courante dans un fi- chier sur l'ordinateur.
72	Stylo double	Le <full mode="" screen=""> (Mode plein écran) / <split mode="" screen=""> (Mode écran partagé) prend en charge deux stylos écrivant en même temps</split></full>
	Tableau blanc	Pour choisir la fonction Tableau blanc.
	Haut de la page	Pour aller à la dernière page.
B	Bas de la page	Pour aller à la page suivante.
0	Outil d'édition	Éditer un dessin.
	Clavier	Clavier sur l'écran.
4	Quitter	Quitter l'application.

4.3 Fonctions avancées de la Barre d'outils

(1) 🔷 Outils de dessin

Choisissez 🔷, puis le menu de fonction Outils de dessin s'affichera sur l'écran comme indiqué ci-dessous. Sélectionnez l'icône que vous voulez utiliser.



(2) 2 Stylo double

Choisissez 202, le menu de paramétrage du mode Stylo double s'affiche sur l'écran comme indiqué ci-dessous. Choisissez le mode écran à utiliser.

Icône	Description
10	Utiliser deux stylos en même temps
∼ ∕∕	sur un plein écran, avec les mêmes
	paramètres
2	Utiliser deux stylos en même temps
0 Ø	sur un écran partagé, en utilisant
	des paramètres différents



(2.1) **%** <Mode plein écran>

Utiliser deux stylos en même temps sur un plein écran, avec les mêmes paramètres.



🕖 🖉 <Mode écran partagé>

Utiliser deux stylos en même temps sur un écran partagé, en utilisant des paramètres différents.



(2.2)Description de la fonction deux stylos

Icône		Description
	Stylo rouge	Pour choisir la fonction stylo rouge.
	Stylo vert	Pour choisir la fonction stylo vert.
	Stylo bleu	Pour choisir la fonction stylo bleu.
D	Stylo blanc	Pour choisir la fonction stylo blanc.
•	Stylo fin rond	Dessiner avec une pointe fine et ronde.
•	Stylo épais rond	Dessiner avec une pointe épaisse et ronde.
\square	Stylo biseauté épais	Dessiner avec une pointe biseautée.
Ø	Gomme	Pour effacer le dessin.
	Effacer tout	Pour effacer d'un seul coup tous les dessins à l'écran.
1	Insérer une image	Insérer une image en arrière-plan.
	Enregistrer le fichier	Pour enregistrer la page courante dans un fi- chier sur l'ordinateur.
4	Quitter	Quitter l'application.

Guide d'utilisation pour système d'exploitation Windows-LightPen-Dual

(3) Mode Tableau blanc
Choisissez , l'écran changera et deviendra un tableau avec un fond blanc. Les icônes originaux Page vers le haut et Page vers le bas sur la Barre d'outils changeront alors et deviendront des icônes importer le fond d'écran et importer le tableau blanc.

i. Choisissez 🖄, vous verrez l'interface suivante. Vous pouvez choisir n'importe quelle image à utiliser sur le fond d'écran.

Look in:) backgroun	- ← 🗈 😁 -		
91				
ecent Places				
Desktop				
	background_(1.jpg background_02.jpg background_03.jpg background_04.jpg background_0	5.jpg	
Libraries				
電腦				
			-	
Network	background_(16.jpg background_07.jpg background_08.jpg background_09.jpg background_1	0.jpg	
		Company (Construction)		
	background_1	1.jpg background_12.jpg background_13.jpg		
				L

ii. Choisissez 🎝 , le fond d'écran passera en mode Tableau blanc.

Si vous voulez quitter le mode Tableau blanc, cliquez à nouveau sur

(4). Outil d'édition

Choisissez 😧 , la barre de l'outil d'édition s'affichera comme indiqué ci-dessous. Veuillez choisir la fonction que vous voulez utiliser.

Icône	Description		
6	Choisit une ligne dessinée comme un objet. Un objet peut être agrandi, réduit ou déplacé.		02
ୖ	Tourne l'objet dessiné choisi.		2
	Imprime la page qui est affichée.	6	
5	Annule la dernière opération.	5	7/
ر	Refait la dernière opération.	2	
	Fonction projecteur.		
ц.	Fonction rideau.	P	B
g	changer la barre d'outils de verticale en horizon- tale.		•
$\overline{\mathbf{h}}$	modifier la position de barre d'outils côté droit/ gauche.	I.	

4.4 Mode Souris

Le pointeur de la souris peut être remplacé par le Pointeur ou le LightPen.

Vous pouvez faire un clic gauche ou un double clic en appuyant sur le bouton du pointeur ou sur la pointe du Light Pen sur l'écran.

Si le pointeur de la souris reste au même endroit pendant 2-3 secondes, il pourra passer automatiquement à la fonction bouton droit de la souris.



Guide d'utilisation pour système d'exploitation Windows-LightPen-Dual

4.5 Basculer en mode Souris ou Stylo

Vous pouvez basculer en mode Souris ou Stylo en cliquant avec la pointe du Pointeur ou du Stylo sur le bord supérieur ou inférieur légèrement en-dehors de l'image projetée.

En mode Souris, l'icône 📎 s'affiche dans la barre des tâches.

En mode Stylo rouge, l'icône *e* s'affiche dans la barre des tâches.



L'icône Menu avec un carré jaune s'affiche dans la barre d'outils, aussi est-il facile pour vous de confirmer l'état présent.

Guide d'utilisation pour système d'exploitation Windows-LightPen-Dual

4.6 Changer l'emplacement de la Barre d'outils

Il y a une autre méthode pour modifier rapidement la position de la barre d'outils pour la cacher ou l'afficher. Placez la pointe du "Pointeur" ou du "Light Pen" sur le bord gauche ou droit légèrement en-dehors de l'image projetée, puis appuyez sur le bouton du pointeur ou sur la pointe du stylo sur l'écran.



4.7 Comment faire pour exécuter à nouveau le logiciel LightPen-Dual

Exécutez le pilote dans "Start Menu (Menu de démarrage) / LightPen / LightPen-Dual / LightPen-Dual".



7. Outil PowerPoint®

Cette fonction peut être exécutée avec le LightPen-Dual et le Light-Pen3_Lite.

L'outil PowerPoint® ne prend pas en charge Microsoft Office PowerPoint® 2002.



Si vous cliquez sur l'icône souris de la barre de tâches et sélectionnez "PowerPoint® Tool setting (Réglage Outil PowerPoint®)" pour le paramétrer sur "ON (MARCHE)", lorsque vous utilisez Power-Point® et que vous regardez un fichier PowerPoint ®en "Presentation mode (Mode Présentation)", l'outil PowerPoint® s'affichera à droite de l'écran.



Lorsque vous quittez le "Presentation mode (Mode Présentation)", l'outil PowerPoint® se fermera automatiquement.

7.1 Fonction de chaque icône sur la Barre d'outils

Icône	Description
0	Pour afficher la barre d'outils avec une petite icône.
Ŷ	Pour changer la Barre d'outil Power- Point® de l'autre coté.
\bigcirc	Pour changer la fonction sur Souris d'ordinateur.
\bigotimes	Pour choisir la fonction Bouton droit de la souris d'ordinateur.
	Pour choisir la fonction stylo rouge.
	Pour effacer le dessin.
	Pour effacer d'un seul coup tous les dessins à l'écran.
	Pour aller à la dernière page.
	Pour aller à la page suivante.
¹ 2 ₃	Pour choisir la page.
5	Pour quitter le Mode Présentation.

La fonction interactive est fournie par le logiciel "LightPen3".

1. Configuration système requise

Pour vérifiez que la fonction interactive marche correctement, vérifiez que votre ordinateur remplit bien les conditions suivantes.

LightPen3

Configuration système requise	
Système d'exploita- tion requis	Mac OS X v10.12 ~ 10.15
Type de processeur	Processeur Intel
RAM	2GB ou plus
Espace disque dispo- nible minimum	100 Mo

2. Installation du logiciel

2.1 Installation du pilote

X Lorsque vous connectez le câble USB fourni entre le projecteur et votre PC, le dossier SPDriver apparaît. Veuillez terminer la procédure d'installation à partir de l'étape 3.

- Étape 1. Insérez le CD-ROM du "Owner's Manual (Manuel de l'utilisateur)" dans le lecteur de CD.
- Étape 2. Ouvrez le dossier "LightPen Software for Mac" (Logiciel LightPen pour Mac) du CD-ROM et copiez "mac.zip" sur le disque.
- Étape 3. Double-cliquez et déplacez l'icône SPDriver sur l'écran de l'ordinateur, puis exécutez-le.

2.2 Installation LightPen

- Étape 1. Insérez le CD-ROM du "Owner's Manual (Manuel de l'utilisateur)" dans le lecteur de CD.
- Étape 2. Ouvrez le dossier "LightPen Software for Mac" (Logiciel LightPen pour Mac) du CD-ROM et copiez "LightPen3. zip" sur le disque.
- Étape 3. Double-cliquez et déplacez l'icône LightPen3 sur l'écran de l'ordinateur, puis exécutez-le.

Guide d'utilisation pour Mac

3. Configuration initiale pour la fonction interactive

3.1 Connectez le câble USB fourni entre le projecteur et votre PC, l'icône suivant s'affichera.



3.2 Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'icône 🖾 sur la barre des tâches pour afficher le menu.



3.3 Sélectionnez "Calibration (Calibrage)" pour commencer l'opération de calibrage. Utilisez votre stylo ou pointeur pour toucher le cercle qui est affiché sur l'écran. Un autre cercle apparaîtra, répétez cette opération 4 fois.



3.4 Lorsque vous avez fini le calibrage, vous pouvez utiliser le stylo ou le pointeur comme une souris sur un tableau de projection ou un mur.

4. Comment utiliser la fonction interactive de LightPen3

4.1 Fonction de LightPen3

Lorsque vous avez fini d'installer LightPen-Dual et que vous l'ouvrez, vous verrez la barre d'outils à droite comme indiqué cidessous.



Guide d'utilisation pour Mac-LightPen_LightPen3

4.2 Fonction de chaque icône sur la Barre d'outils

Icône		Description
\bigotimes	Souris	Pour changer la fonction sur Souris d'ordina- teur.
	Stylo rouge	Pour choisir la fonction stylo rouge.
	Stylo vert	Pour choisir la fonction stylo vert.
	Stylo bleu	Pour choisir la fonction stylo bleue.
	Stylo marqueur	Pour choisir la fonction marqueur.
4	Outils de dessin	Pour dessiner un cercle, un carré, un triangle ou une ligne droite.
02	Finesse et cou- leur du stylo	Pour sélectionner la finesse et la couleur du stylo.
Ø	Gomme	Pour effacer le dessin.
	Effacer tout	Pour effacer d'un seul coup tous les dessins à l'écran.
	Enregistrer le fichier	Pour enregistrer la page actuelle dans un fi- chier sur l'ordinateur.
	Tableau blanc	Pour choisir la fonction Tableau blanc.
	Haut de la page	Pour aller à la dernière page.
R	Bas de la page	Pour aller à la page suivante.
0	Outil d'édition	Éditer le dessin.
	Clavier	Clavier sur l'écran.
4	Quitter	Quitter l'application.

Guide d'utilisation pour Mac-LightPen_LightPen3

4.3 Fonctions avancées de la Barre d'outils

(1) 🜓 Outils de dessin

Choisissez , puis le menu de fonction Outils de dessin s'affichera sur l'écran comme indiqué ci-dessous. Sélectionnez l'icône que vous voulez utiliser.



(2) 📮 Mode Tableau blanc

Choisissez \square , l'écran changera et deviendra un tableau avec un fond blanc. Les icônes originaux Page vers le haut \square et Page vers le bas \square sur la Barre d'outils changerong alors et deviendront des icônes \square importer le fon d'écran et \square importer le tableau blanc.

i. Choisissez 🆄, vous verrez l'interface suivante. Vous pouvez choisir n'importe quelle image à utiliser sur le fond d'écran.



ii. Choisissez 💭 , le fond d'écran changera au mode Tableau blanc.

Si vous voulez quitter le mode Tableau blanc, cliquez à nouveau sur

(3). Outil d'édition

Choisissez ②, la barre de l'outil d'édition s'affichera comme indiqué ci-dessous. Veuillez choisir la fonction que vous voulez utiliser.

Icône	Description
	Choisit une ligne dessinée
6	comme un objet. Un objet
8	peut être agrandi, réduit, tour-
	né, supprimé ou déplacé.
ୖୖ	Tourne l'objet dessiné choisi.
	Imprime la page qui est affi-
	chée.
5	Annule la dernière opération.
ر س	Refait la dernière opération.



4.5 Basculer en mode Souris ou Stylo

Vous pouvez basculer en mode Souris ou Stylo en cliquant avec la pointe du Pointeur ou du Stylo sur le bord supérieur ou inférieur légèrement en-dehors de l'image projetée.

En mode Souris, l'icône 📎 s'affiche dans la barre des tâches.

En mode Stylo rouge, l'icône *e* s'affiche dans la barre des tâches.



L'icône Menu marqué d'un carré jaune s'affiche dans la barre d'outils. Il est ainsi simple de confirmer la situation présente.

4.6 Changer l'emplacement de la Barre d'outils

Il y a une autre méthode pour modifier rapidement la position de la barre d'outils pour la cacher ou l'afficher. Placez la pointe du "Pointeur" ou du "Light Pen" sur le bord gauche ou droit légèrement en-dehors de l'image projetée, puis appuyez sur le bouton du pointeur ou sur la pointe du stylo sur l'écran.



Dépannage

1. Q : Pour le message "No LightPen found (LightPen introuvable) s'affiche-t-il"?

- **R** : Raisons possibles :
- (1) Vérifiez la présence de l'icône dans la barre de notification du système pour vous assurez de la bonne installation du pilote SP6.
 - (1-1) Si l'écran affiche les images suivantes, cela signifie que vous devez connecter la clé USB à l'ordinateur, puis exécuter à nouveau le pilote. Voir l'illustration (A).



(1-2) Dans le cas d'un système d'exploitation Windows, si l'image suivante (B) s'affiche, cela indique que la clé USB n'est pas connectée à l'ordinateur, ou que le port USB ne fonctionne pas. Si l'icône affichée ressemble à (C), cela signifie que vous pouvez utiliser le programme LightPen.





(2) Le port USB de l'ordinateur ne fonctionne pas correctement. Veuillez vérifier que le port USB fonctionne bien. Sinon, demandez de l'aide à un technicien informatique.

2. Q : Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à procéder au calibrage sur la cible en forme de cercle ?

- **R**: (1) Vérifiez que le "Pointeur" ou le "Stylo lumineux" fonctionne :
 - (1-1) Vérifiez si la pile du "Pointeur" ou du "Stylo" n'est pas déchargée ou si le capuchon de la pile n'est pas mal serré.
 - (1-2) Lorsque vous utilisez le "Pointeur" ou le "Stylo lumineux", veillez bien à placer la pointe dans la région du capteur CMOS devant le projecteur. Si le capteur ne la voit pas, le système interactif ne peut pas fonctionner.



Evitez d'écrire dans les ombres.

Lorsque vous utilisez le Stylo lumineux, gardez un angle d'au moins 25° ou plus par rapport à l'écran de projection.





(2) Il est possible que la lumière ambiante soit trop forte. Faites en sorte que la lumière ne soit pas dans la zone du capteur CMOS.

La lumière ambiante puissante est en général provoquée par ce qui suit :

- (2-1) La lumière du soleil qui arrive par une fenêtre près de l'écran.
- (2-2) Une source de lumière active près du capteur ou de l'écran.

Veuillez quitter SPDriver et l'exécuter à nouveau si la fenêtre indiquée à la Question5 apparaît. Veuillez empêcher la lumière d'atteindre la zone Window.

3. Q : Pourquoi le curseur n'est-il dans la position vers laquelle le "Pointeur" ou le "Stylo lumineux" pointe ?

R : Les raisons possibles sont les suivantes :

- (1) Le système n'a pas été calibré correctement. Essayez de pointer le "centre" de la cible en forme de cercle lorsque vous effectuez un calibrage (Voir les pages Page 10 ou 23).
- (2) La position du projecteur ou de l'écran ou la taille de projection a changé.
- (3) La résolution graphique a changé.Refaites la procédure de calibrage pour résoudre le problème.

4. Q : Pour le curseur saute-t-til ?

R : Il est possible que cela soit dû aux interférences provoquées par une lumière ambiante puissante. Essayez d'éviter les interférences provoquées par une lumière ambiante puissante, en particulier les rayons du soleil directement projetés sur l'écran. (Veuillez vous reporter à la Question 2-2.)

Dépannage

- 5. Q : Pourquoi le message "Strong lighting in the environment may cause light pen to stop functioning normally. (Une lumière ambiante puissant risque d'empêcher le fonctionnement normal du stylo lumineux.)" s'affiche-t-il à l'écran ?
 - **R** : Si cette fenêtre apparaît automatiquement après le lancement du logiciel LightPen, cela signifie que la lumière ambiante est trop forte. La lumière donne du blanc immaculé dans la fenêtre. Veuillez empêcher la lumière d'arriver dans la zone du capteur en déplaçant l'écran, en éteignant la lumière, en utilisant des rideaux...



Dépannage

- 6. Q : Pourquoi est-ce que SPDriver ne répond à la fonction de clavier virtuel lorsqu'il est réglé en tant que <Mode souris> sous le système d'exploitation Windows Vista / Windows 7 ?
 - R : Cette fonction de SPDriver peut être limitée par le réglage par défaut <Contrôle de compte d'utilisateur, CCU> du système d'exploitation Windows. L'utilisateur peut modifier le réglage avec les étapes suivantes.
 - (1) Accédez à la page de réglage à partir de <Menu Démarrer / Panneau de configuration / Comptes d'utilisateurs>.



(2) Sélectionnez < Modifier les paramètres de contrôle de compte d'utilisateur>.



(3) Passez le niveau de contrôle de compte d'utilisateur sur «Ne jamais m'avertir» puis cliquez sur «OK» pour confirmer.

Alway	s notify	
-	-	Never notify me when: Programs try to install software or make changes to my computer Imake changes to Windows settings
		Not recommended. Choose this only if you need to use programs that are not certified for Windows 7 because they do not support User Account Control.
Never	notify	



(4) Redémarrez l'ordinateur pour terminer le processus.



* Étant donné que le pilote SP est résident sur le PC, le pilote affiché n'est pas le bon lors d'une nouvelle connexion au module SP.