

SpeechiTablet

Notice d'utilisation



Copyright(C) 2003-2009 Speechi Web: <u>www.speechi.net</u> Tel: 03-20-34-74-25 Fax: 03-20-34-74-26 E-mail: info@speechi.net

Version 1.0.0



<u>Speechi</u>

Notice d'utilisation SpeechiTablet

1.	Int	roduction		
	1.1.	Contenu de la boîte « SpeechiTablet »		
	1.2.	Configuration recommandée 3		
2.	Des	scription du matériel		
	2.1.	Configuration du matériel 4		
	2.2.	Préparation du stylet et chargement des piles ou de la mine 4		
	2.3.	Le bouton « Resume »		
3.	Pro	cédure d'installation		
	3.1.	Menu principal du CD d'installation6		
	3.2.	Installation du pilote 6		
	3.3.	Installation du Framework 2.07		
	3.4.	Installation du logiciel SpeechiTablet8		
4.	Uti	lisation du logiciel		
4	4.1.	Interface opérationnelle de base9		
4	4.2.	Principales fonctions		
AN	ANNEXES			
,	Annexe 1- Caractéristiques techniques 12			
	Annexe 2- Manuel du pilote SpeechiTablet			

1. Introduction

1.1. Contenu de la boîte « SpeechiTablet »

- 1. Tablette sans fil
- 2. Stylet sans fil
- 3. 1 récepteur sans fil
- 4. 1 câble USB
- 5. 3 mines de rechange
- 6. 1 outil de démontage de mines
- 7. 2 piles AA
- 8. 1 pile AAA
- 9. 1 CD d'installation

Si certains articles sont manquants ou endommagés, merci de nous contacter (support@speechi.net)

1.2. Configuration recommandée

- Pentium 4 ou processeur équivalent, minimum 512 Mo de Mémoire vive
- 2. Port USB 1.1
- 3. Lecteur CD ROM
- Système d'exploitation requis : Windows XP (SP2) ou Windows Vista
- 5. Microsoft .NET Framework 2.0 (inclus dans le CD d'installation)

Nous vous remercions d'avoir acheté SpeechiTablet

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par email : **support@speechi.net**

Toutes les informations et les mises à jour concernant l'outil et le logiciel sont disponibles sur <u>notre site</u>.

2. Description du matériel

2.1. Configuration du matériel





2.2. Préparation du stylet et chargement des piles ou de la mine

2.2.1. Ranger correctement le stylet

Lorsque vous n'utilisez pas le stylet, assurez-vous que la mine ne touche rien. Ne laissez pas le stylet dans une tasse ou dans un porte stylo avec la mine pointant vers le bas. La pression appliquée sur la mine du stylet provoque une consommation de batterie.

Il est recommandé de placer le stylet dans un porte stylo ou dans son emplacement (4), de le ranger avec la mine pointant vers le haut, ou de le placer horizontalement avec la mine du stylet libre de tout autre objet.

- 1- Indicateur LED
- 2- Zone de travail
- 3- Clic gauche
- 4- Clic droit
- 5- Mine
- 6- Récepteur

1- Bouton ON/OFF

- 2- Port USB
- 3- Emplacement des piles
- 4- Emplacement du stylet
- 5- Récepteur
- 6- Bouton « Resume »

2.2.2. Changer les piles du stylet



ATTENTION, LE STYLET NE SE DEVISSE PAS

2.2.3. Remplacer la mine













2.3. Le bouton « Resume »

Le bouton « Resume » (6) sert à réactiver la tablette lorsque celle-ci s'est automatiquement mise en veille suite à une non-utilisation de plus de 5 mn (voir Annexe 1.4) 1- Tirez doucement sur les deux extrémités du stylet pour l'ouvrir

2- Otez l'ancienne pile

3- Insérez la nouvelle pile ((-) vers le bas et (+) vers le haut)

4- Refermez doucement le stylet

1- Utilisez la pince de démontage pour retirer l'ancienne mine

2- Insérez la nouvelle mine et appuyez légèrement sur la pointe afin qu'elle tienne

3. Procédure d'installation

3.1. Menu principal du CD d'installation



3.2. Installation du pilote

3.2.1. Lancer l'installation pilote





OK Annuler

 1- Cliquez sur « Pilote SpeechiTablet» pour installer le pilote SpeechiTablet, puis cliquez « OK »

- 2- Avertissement : Cliquez sur « Continuer »
- 3- Cliquez sur « OK » pour redémarrer le système et terminer l'installation.

3.2.2. Terminer l'installation et configurer votre pilote

Une fois l'installation du pilote et le redémarrage du système effectués, insérez le récepteur SpeechiTablet sur votre port USB. Une nouvelle icône s'affiche dans la barre d'état de votre système :



Lorsque vous effectuez un clic droit sur cet icône, vous pouvez configurer votre pilote SpeechiTablet.

Pour en savoir plus, consultez l'annexe 2 (Manuel du pilote SpeechiTablet).

3.3. Installation du Framework 2.0





- 1- Cliquez sur « Framework 2.0 ». Cliquez sur « Suivant »
- 2- Cliquez sur « J'accepte… » puis sur« Suivant »
- Suivez les instructions du système pour finir l'installation

3.4. Installation du logiciel SpeechiTablet





B SpeechiTablet					
Sélectionner le dossier d'installation					
Le programme d'installation va installer SpeechiTablet dans le dossier suivant					
Pour l'installer dans ce dossier, cliquez sur "Suivant". Pour l'installer dans un son nom ci-dessous ou cliquez sur "Parcourir".	Pour l'installer dans ce dossier, cliquez sur "Suivant". Pour l'installer dans un autre dossier, entrez son nom ci-dessous ou cliquez sur "Parcourir".				
Dossier :					
C:\Program Files\Speechi\SpeechiTablet\	Parcourir				
	Espace requis				
Installer SpeechiTablet pour vous ou pour toute personne qui utilise cet or	linateur :				
Tout le monde					
Seulement moi					
Annuler < Précéden	t Suivant >				

1-	Cliquez sur « Logiciel SpeechiTablet». Cliquez sur « Suivant»
_	
2-	Cliquez sur
	sur« Suivant »
_	sur« Suivant »
_	sur« Suivant »
3-	Choisissez le répertoire
3-	Choisissez le répertoire d'installation de votre choix puis cliquez sur
3-	Choisissez le répertoire d'installation de votre choix puis cliquez sur « Suivant »
3-	Choisissez le répertoire d'installation de votre choix puis cliquez sur « Suivant » Suivez les
3-	Choisissez le répertoire d'installation de votre choix puis cliquez sur « Suivant » Suivez les instructions du système pour finir

8

4. Utilisation du logiciel

4.1. Interface opérationnelle de base

Cliquez sur le raccourci du logiciel « SpeechiTablet » ou sur "Démarrage" puis sélectionnez « Programmes", « SpeechiTablet » puis «Logiciel SpeechiTablet » pour exécuter le logiciel

La barre des icônes apparaît sur votre écran et une nouvelle icône apparaît dans la barre des tâches :



4.2. Principales fonctions

Outil	Palette de sélection	Icône	Mode	Description
	tte	%	Mode Souris ou Annotation	Sélection du mode souris ou annotation (Un clic continu peut changer automatiquement le mode de stylet)
Palette			Type de stylet	Sélection du type de crayon (Un clic continu peut changer automatiquement le type de stylet)
		••••	Forme et couleur de stylet	Sélection de la couleur ou forme du stylet
			Page précédente	Affichage de la page précédente sur Powerpoint
	*		Page suivante	Affichage de la page suivante sur Powerpoint

			Gomme	Sélection de l'outil gomme
		Ģ	Tableau	Sélection du tableau (Un clic continu peut changer automatiquement de tableau)
		*	Autres fonctions	Sélection parmi d'autres fonctions
			Mode souris	Sélection du mode souris pour cliquer ou sélectionner
Mode Sélection		~	Mode annotation	Sélection du mode annotation pour écrire ou dessiner
			Crayon	Sélection de l'outil crayon
Choix du crayon			Pinceau	Sélection de l'outil pinceau
			Surligneur	Sélection de l'outil Surligneur
		E	Rouge	Sélection de la mine rouge
		Ð	Vert	Sélection de la mine verte
	ur et seur ayon		Bleu	Sélection de la mine bleue
		Ð	Couleur personnalisée	Sélection de la couleur de votre choix
Couleur et épaisseur du crayon			Personnalisation des couleurs	Choix d'une couleur parmi une palette complète de couleurs
		2	Mine très fine	Sélection de la mine la plus fine
		3	Mine fine	Sélection de la mine fine
		3	Mine épaisse	Sélection de la mine épaisse
		2	Mine très épaisse	Sélection de la mine la plus épaisse
Gomme		200	Effacer	Effacement des annotations de votre choix
Gomme			Tout effacer	Effacement de toutes les annotations
Tableau	1 2 3	1	Tableau 1	Tableau 1

		2	Tableau 2	Tableau 2
		M	Tableau 3	Tableau 3
			Retour	Retour au mode précédent
			Spot	Sélection de l'outil spot, choix de sa taille et de son emplacement
		1234 56 89	Zoom	Zoom avant ou arrière
Autres		 (Clipboard	Fonction Clipboard
fonctions		ľ	SpeechiCam	Connexion à la SpeechiCam (nécessite la possession d'une SpeechiCam)
			Clavier numérique	Clavier numérique (se substitue à votre clavier)
			Calculatrice	Calculatrice
	bard	H	Sauvegarde	Sauvegarde de l'image sélectionnée sous le format de votre choix (bmp, jpg, gif, png, tiff ou html)
		Ĥ	Sélection	Sélection d'une partie de votre image pour la modifier
Clipboard		- 1	Capture d'écran	Capture votre écran et l'ajoute au Clipboard
		包	Envoyer	Envoi de votre sélection vers la fenêtre d'annotation
		¢	Zoom avant	Fonction Zoom avant (max : x4) (clic gauche ou bouton 1)
		Q	Zoom arrière	Fonction Zoom arrière (min: taille d'origine) (clic droit ou bouton 2)
	ni		Sortie	Sortie de la SpeechiCam
Speechi Cam		0	Rotation	Rotation de l'image (un clic = rotation de 90°)
			Capture d'écran	Capture votre écran et l'ajoute au Clipboard

ANNEXES

Annexe 1- Caractéristiques techniques

Annexe 1.1 Caractéristiques de la tablette

Item	Description
Technologie	Electromagnétique
Zone Active	6 Pouces
Résolution	2000 LPP
Précision	±0.01"
Sensibilité de Pression	1024 niveaux
Débit de données maximum	200 points par seconde
Hauteur de lecture maximale avec le stylet	10 mm
Alimentation	2 Piles AAA ou mini USB 5V
Courant d'entrée	< 45mA
Mise en veille	Auto
Puissance	35 mA (max) / 3V 10~35 mA (utilisation) 66 uA (veille)
Temps de veille	5 min
Poids	342g
Dimension (LxWxH)	190 x 194 x 18.5 mm
Transmission	RF 2.4GHZ
Interface de récepteur	USB 1.1
Onde de transmission	10

Annexe 1.2 Caractéristiques du stylet

Item	Description	
Nom du modèle	P21	
Sensibilité de Pression	1024 niveaux	
Alimentation	1 pile AAA	
Durée de vie de la batterie	4000 heures (en moyenne)	
Mise en veille	Auto	
Consommation	180 uA (utilisation)	
	2.5 uA (veille)	
Temps de veille	10 min	
Poids	23g	
Dimension(LxWxH)	137.7x12x16.4 mm	

Annexe 1.3 Etat de LED – voyants lumineux

Indicateurs de travail		
Mise sous tension	La LED verte s'allume 2 secondes, puis s'éteint.	
Le stylet est détecté par la tablette	La LED verte clignote à plusieurs reprises 0,3~0,7 secondes	
Batterie faible	La LED rouge reste allumée (lorsque la tension de la pile est inférieure à 2,2V)	

Annexe 1.4 Modes veille / Economie d'énergie

Indicateurs de travail			
Mode	Remise en marche		
Travail	Lorsque le stylet plane ou se déplace dans la zone de travail	Stylet	
Mise en veille 1	Lorsque le stylet est hors de la zone de travail plus de 5 secondes Stylet		
Mise en veille 2	Lorsque le stylet est hors de la zone de travail plus de 25 secondes	Stylet	
Mise en veille 3	Lorsque le stylet est hors de la zone de travail de la tablette de plus de 65 secondes	Stylet	
Mise en veille 4Lorsque le stylet est hors de la zone de travail plus de 300 secondes		Bouton Resume	
Arrêt Eteindre Bouton ON/OFF			

Annexe 1.5 Détection du stylet

Détection du stylet			
Distance	Inférieure à 10 cm		
Méthode	Appuyer sur le bouton Resume plus de 1,5 secondes		
Statut	Alternative Rouge/vert de la LED		
Indicatour	Détection	La LED verte reste allumée jusqu'à ce que le bouton Resume soit libéré	
mulcaleur	Absence de détection	La LED verte et rouge clignote à plusieurs reprises jusqu'à ce que le bouton Resume soit libéré	

Annexe 2- Manuel du pilote SpeechiTablet

Pour configurer votre SpeechiTablet, cliquez sur l'icône SpeechiTablet (^{IIII}) disponible dans votre barre d'outils système (généralement en bas à droite de votre écran).

Si vous ne voyez pas apparaître l'icône SpeechiTablet (^{IIII}), assurez-vous que le récepteur SpeechiTablet soit bien inséré dans votre port USB.

Ci-dessous : Description des onglets de la fenêtre de configuration



Annexe 2.1 Onglet « A propos de »





Annexe 2.3 Onglet « Etendue »







Cliquez sur le bouton « Define » pour associer un raccourci clavier (« Hot Key ») à une application spécifique (onglet « Run ») ou à un emplacement Internet (onglet « Internet »).





Annexe 2.4 Onglet « Pression »



NB : Par défaut, la mine de votre stylet correspond au clic gauche de votre souris informatique.