# Lancement rapide de votre Caméra UHD Speechi

Référence : SPE-MG-402-C

Dans la boîte :

**Caméra**




**Télécommande**



**Câble USB 3.0**

## Installation de votre caméra UHD



**Option 1** : utilisez la pince articulée pour serrer le bord de l'écran

**Option 2** : utilisez un support disposant d'une vis ¼" mâle

## Connexion USB (3.0)




**Plug & play !***

Assurez-vous de disposer d'un câble USB 3.0 pour profiter du contenu 4K

**Connexion du PC à Internet nécessaire lors du premier branchement pour permettre à votre ordinateur de récupérer les drivers/pilotes*

## Fonctions de la télécommande




*ePTZ : electronic Pan-Tilt-Zoom
La fonction ePTZ vous permet de vous déplacer dans l'image comme avec une caméra de visioconférence.

**Réglage des positions prédéfinies de la caméra**

1. Réglez la position souhaitée (contrôle ePTZ et contrôle du zoom)
2. Enregistrez la position préréglée sur le numéro souhaité (1, 2 ou 3) par un appui long (3s à 5s).
3. Utilisez une position prédéfinie en appuyant sur le numéro souhaité (1, 2 ou 3).
4. Supprimez une position prédéfinie en appuyant longuement (5s) sur le numéro souhaité (1, 2 ou 3).

## Cadrage automatique



Activation et désactivation du recadrage automatique :
Bouton « CADRAGE AUTO » sur la télécommande.

## Sélection de la caméra dans les paramètres du logiciel




Logiciels : Skype, Zoom, Hangout, Tamashare...

Support et ressources : www.speechi.net/fr/home/support/Camera-visio-4K-Speechi/
Email : support@speechi.net

© Speechi 2022 - www.speechi.net - Tel : +33 (0)320 347 425 - Fax : +33 (0)320 347 426
Réf : SPE-MG-402-C-QSG