


Manuel de démarrage rapide de votre caméra 4K / barre de son



Référence : SPE-VA460



- | | | |
|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Enceinte | 4. Alimentation | 7. Prise extensions micro |
| 2. Lentille | 5. HDMI Sortie vidéo | 8. Entrée audio |
| 3. Micro | 6. USB-C Sortie vidéo/audio | 9. Sortie audio |

1 Télécommande (incluse)

- Bluetooth
3s : connecter
5s : déconnecter
- Menu principal
- Décrocher appel
- Ajuster le volume
- Activer le cadrage automatique
- Menu
- Flèches directionnelles
- Couper microphone
- Raccrocher appel
- Préréglage 1
- Zoomer
- Préréglage 2

2 Connecter votre caméra

Alimentation

USB-C

3 Sélection de la caméra dans les paramètres du logiciel

Exemples de logiciels : Zoom, Teams, Google Meet...

Support et ressources : <https://www.speechi.net/fr/home/support/systemes-visioconference/>
Email : support@speechi.net