








Lancement rapide de votre écran tactile SpeechiTouch

Références : ST-xx-UHD-AND-L-004








PC interne (en option) (voir le manuel OPS)





SpeechiTouch Quick Start Guide

ST-xx-UHD-AND-L-004 models



Internal PC (optional) (see OPS manual)

