








Lancement rapide de votre écran tactile SpeechiTouch

Références : ST-xx-UHD-AND-005-KS



PC interne en option



Support et ressources : www.speechi.net/fr/home/support/support-ecrans-interactifs/







Email : support@speechi.net

© Speechi 2020 - www.speechi.net - Tel : +33 (0)320 347 425 - Fax : +33 (0)320 347 426
Réf : ST-xx-UHD-AND-005-KS-003





SpeechiTouch Quick Start Guide

ST-xx-UHD-AND-005-KS models



Internal PC (optional)



Support and downloads: www.speechi.net/fr/home/support/support-ecrans-interactifs/

Email: support@speechi.net

© Speechi 2020 - www.speechi.net - Tel : +33 (0)320 347 425 - Fax : +33 (0)320 347 426
Ref : ST-xx-UHD-AND-005-KS-003