




Installation rapide de la fonction interactive du *Vidéo projecteur interactif* SPE-310W-I-T



Prérequis système


Système d'exploitation :

Windows XP (SP2) 32 bits, Vista (32 bits), 7 et 8 (32/64 bits)


RAM : 512 MO ou plus

Espace disque : 100 MO

Installation du pilote TouchDriver (Windows)




Branchez le câble USB sur le PC, accédez au Gestionnaire de fichiers de Windows et exécutez « TouchDriver.exe » sur le CDROM.




Suivre le processus d'installation.

Étalonnage



Il est recommandé d'effectuer un étalonnage manuel pour obtenir une meilleure précision.



Touchez les repères cibles sur l'écran. (Appuyez sur « Échap » pour quitter l'étalonnage à tout moment.) Une fois que le 4e point d'étalonnage est fini, le système enregistrera les données d'étalonnage. Attendez pendant que les données sont enregistrées.

Réglages avancés


Pour les réglages fins de la sensibilité au toucher, du mode tactile ou du mode souris, merci de vous reporter au manuel détaillé d'installation, étapes 6 à 9.




Installation rapide de votre logiciel pour *Vidéoprojecteur interactif* SPE-310W-I-T

Installation du logiciel LightPen-Dual pour Windows

(Mac et Linux : voir le guide d'installation détaillée sur le CD).




Insérer le CD d'installation. Ouvrir le dossier « Installation pour Windows », double cliquer sur Setup.exe. Cliquer sur « LightPen-Dual ».



Suivre le processus d'installation.

Description de la barre d'outils



- Retour au mode souris
- Feutre rouge
- Feutre vert
- Feutre bleu
- Surligneur
- 1. Mode dessin
- Epaisseur et couleur du trait
- Gomme
- Gomme générale
- Efface toutes les annotations
- 2. Mode Dual « 2 crayons »
- 3. Mode Tableau blanc
- Page suivante
- Page précédente
- 4. Mode édition
- Clavier
- Quitter



1. Mode dessin

Formes prédéfinies



2. Mode Dual « 2 crayons »

Gère les 2 crayons en même temps sur l'écran

soit sur tout l'écran,

soit dans des parties séparées de l'écran.



3. Mode Tableau blanc

L'icône permet d'afficher un fond de tableau blanc et de paramétrer le fond de tableau.



4. Mode édition

Sélection d'un objet (agrandir, réduire)

Rotation d'un objet

Impression de la page

Annuler la dernière opération

Recommencer la dernière opération

Fonction spot

Fonction rideau

Barre d'outils horizontale / verticale

Barre d'outils à droite / à gauche



Barre d'outils PowerPoint

(pour les outils PowerPoint, voir le guide d'installation détaillée sur le CD).



Une question ?

Support en ligne : www.speechi.net/support **ou email** : support@speechi.net.