





# Lancement rapide de votre Caméra UHD Speechi

Référence : SPE-MG-401-C

In the box

## Caméra




## Télécommande



## Câble USB 3.0



## Installation de votre caméra UHD



**Option 1 :** utilisez la pince articulée pour serrer le bord de l'écran

**Option 2 :** utilisez un support disposant d'une vis 1/4" mâle

## Connexion USB (3.0)



### Plug & play !\*

Assurez-vous de disposer d'un câble USB 3.0 pour profiter du contenu 4K  
\*Connexion du PC à Internet nécessaire lors du premier branchement pour permettre à votre ordinateur de récupérer les drivers/pilotes

Réglage des positions prédéfinies de la webcam

Contrôle du focus

Balance automatique des blancs



La fonction ePTZ vous permet de vous déplacer dans l'image comme avec une caméra de visioconférence. \*ePTZ : electronic Pan-Tilt-Zoom


Contrôle du zoom

Contrôle de l'ePTZ\*

Réglage des paramètres (exposition, couleur, auto-framing, etc.)

### Réglage des positions prédéfinies de la caméra

- 1 Réglez la position voulue (contrôle de l'ePTZ / contrôle du zoom)
- 2 Appuyez sur « Set Preset »
- 3 Sélectionnez le numéro dans les positions prédéfinies (de 0 à 9 possibles)



### Auto Framing : recadrage automatique

Activation et désactivation de l'auto framing :

Bouton « MENU » sur la télécommande, à l'aide des flèches, sélectionnez (« Auto-Framing ») et cliquez sur le bouton « HOME » puis basculer à droite ou gauche (« OPEN » = activé / « CLOSE » = désactivé)

## Utilisation dans un logiciel (ex : Skype > Paramètres)

Audio et vidéo

Appels

Messagerie

Notifications

Contacts



Autres logiciels : Zoom, Hangout, Tamashare...

Support et ressources : [www.speechi.net/fr/home/support/Camera-visio-4K-Speechi/](http://www.speechi.net/fr/home/support/Camera-visio-4K-Speechi/)

Email : [support@speechi.net](mailto:support@speechi.net)

© Speechi 2019 - [www.speechi.net](http://www.speechi.net) - Tel : +33 (0)320 347 425 - Fax : +33 (0)320 347 426

Réf : SPE-MG-401-C-QSG-002




# Quick start guide for UHD Speechi Camera


Reference: SPE-MG-401-C

In the box

Camera



USB 3.0



Remote




USB 3.0 cable



## UHD camera installation



**Option 1:** use the articulated clamp to tighten to the screen edge



**Option 2:** use a support plate and a male 1/4" screw

## USB 3.0 connection



**Plug & play !\***

Be sure to have the specified 3.0 cable to enjoy the 4K content.  
\* Internet connection needed at first plug to allow your computer to get back the drivers of the camera

Settings of preset positions for the camera



Focus control

White balancing

ePTZ function allows you to move around in the image, exactly as if you would have a videoconferencing camera  
\*ePTZ: electronic Pan-Tilt-Zoom


Zoom control

ePTZ\* control

Parameter settings (exposure, color, auto-framing, etc.)

### Settings of preset positions for the camera

- 1 Set the wanted position (ePTZ control / zoom control)
- 2 Push on « Set Preset »
- 3 Select the number in the numbers list (up to 9 possible)



### Auto Framing

Auto framing on & off:

« MENU » button on the remote, with the arrows, select (« Auto-Framing ») and click on « HOME » button and switch to the left of the right (« OPEN » = activated / « CLOSE » = deactivated)

## Software use (ex: Skype > Parameters)

Audio et vidéo

Appels

Messagerie

Notifications

Contacts



Other softwares: Zoom, Hangout, Tamashare...

Support and downloads: [www.speechi.net/fr/home/support/Camera-visio-4K-Speechi/](http://www.speechi.net/fr/home/support/Camera-visio-4K-Speechi/)

Email: [support@speechi.net](mailto:support@speechi.net)

© Speechi 2019 - [www.speechi.net](http://www.speechi.net) - Tel : +33 (0)320 347 425 - Fax : +33 (0)320 347 426  
Ref: SPE-MG-401-C-QSG-002